

ENGINEERING  
TOMORROW




Каталог 2018

## Балансировочные клапаны

**20%**

экономии тепловой  
энергии в результате  
использования  
оборудования Danfoss  
в системах отопления





# Балансировочные клапаны

## Каталог 2018

- Автоматические гидравлические балансировочные клапаны
- Ручные балансировочные клапаны
- Прибор для измерения давления и расхода
- Термостатический балансировочный клапан

---

Настоящий каталог «Балансировочные клапаны» RC.08.A21.50 выпущен взамен каталога с одноименным названием RC.08.A20.50. Каталог составлен по материалам компании «Данфосс» и включает сведения об автоматических и ручных балансировочных клапанах, поставляемых компанией «Данфосс» на российский рынок для трубопроводных систем инженерного обеспечения зданий (отопления, тепло- и холодоснабжения вентиляционных установок и кондиционеров, горячего и холодного водоснабжения и др.).

При переиздании были внесены изменения в номенклатуру балансировочных клапанов, а также исправлены замеченные ошибки и опечатки.

В каталоге для каждого вида клапанов даны область применения, основные технические характеристики, номенклатура, за-водские кодовые номера изделий для оформления заказов, данные для подбора, габаритные и присоединительные размеры.

Каталог предназначен для проектных, монтажно-наладочных и эксплуатационных организаций, а также для фирм, осуществляющих комплектацию оборудования объектов строительства или торговые функции.

Подготовлен инженерами компании «Данфосс» И.В. Росляковым и А.В. Дубняковым под технической и литературной редакцией В.В. Невского.

---

## Содержание

Автоматические балансировочные клапаны APT DN = 15–50 мм .....	5
Автоматические балансировочные клапаны APF DN = 65–100 мм .....	23
Автоматический комбинированный балансировочный клапан AB-PM .....	37
Автоматические комбинированные балансировочные клапаны AQT/AQF DN = 10–250 мм .....	45
Термостатический элемент QT .....	67
Ручной балансировочный клапан Leno™ MVT .....	75
Запорный клапан Leno™ MSV-S .....	93
Ручной балансировочный клапан MNT .....	99
Ручные фланцевые балансировочные клапаны MNF DN = 15–400 мм, PN = 16 и 25 бар .....	105
Прибор PFM 5001 Standard для измерения перепада давлений и расхода .....	121
Термостатический балансировочный клапан АНТ .....	125



## Техническое описание

# Автоматические балансировочные клапаны APT DN = 15–50 мм

## Описание



Балансировочные клапаны APT разработаны для обеспечения точного регулирования, что достигается благодаря:

- разгруженному по давлению золотнику;
- мембранным блоку, разработанному индивидуально для каждого клапана;
- точной линейной шкале настройки, которая облегчает наладку клапана;
- минимальному перепаду давлений на клапане 10 кПа, который позволяет использовать менее мощные насосы.

Клапаны APT применяются совместно с клапаном-партнером (рис. 1 и 2). Клапан APT устанавливается на обратном трубопроводе системы. Клапан-партнер устанавливается на подающем трубопроводе системы. Оба клапана соединяются с помощью импульсной трубы.

Для ограничения расхода через радиаторы системы отопления следует применять терmostатические клапаны с возможностью преднастройки, при применении данного решения совместно с клапанами APT достигается оптимальное распределение тепла в здании.

Регулятор перепада по умолчанию настроен на поддержание перепада давлений 10 кПа, подходящего для работы систем отопления. Настройка регулятора может быть легко изменена для достижения оптимального перепада давления в конкретной системе.

Клапаны APT обладают такими сервисными функциями, как:

- промывка,
- перекрытие,
- слив.

Функция перекрытия отделена от функции преднастройки.

## Примеры применения

Существует две схемы подключения импульсной трубы к клапану-партнеру.

**Клапан-партнер не входит в участок системы** (рис. 1, а), на котором поддерживается требуемый перепад давлений, т. е. сопротивление клапана-партнера не учитывается в настройке регулятора APT. Применяется в том случае, когда ограничение расчетного расхода возможно на приборах внутри стояка (например, на радиаторах установлены клапаны с преднастройкой типа RTR-N). Для данного решения вместе с регуляторами APT DN = 15–50 мм следует использовать клапаны CDT или ASV-BD (на ASV-BD должен быть открыт синий измерительный ниппель).

**Клапан-партнер входит в участок системы** (рис. 1, б), на котором поддерживается требуемый перепад давлений, т. е. сопротивление клапана-партнера учитывается в настройке регулятора APT. Применяется при необходимости ограничения максимально-го расхода на стояке, или когда на приборах внутри стояка клапаны не имеют предвари-тельной настройки пропускной способности (преднастройки). В этом случае с клапанами APT DN = 15–50 мм следует применять клапаны CNT или ASV-BD (на ASV-BD должен быть открыт красный измерительный ниппель).




Рис. 1. Схемы подключения импульсной трубы к клапану-партнеру. а — настройка на APT принимается равной  $\Delta P_r$  — сопротивлению стояка. Клапан партнера находится вне зоны регулирования; б — настройка на APT принимается равной  $\Delta P_o$  — сопротивлению стояка и клапана партнера. Клапан партнера находится в зоне регулирования

Совместное применение регуляторов APT с клапаном-партнером ASV-BD позволяет произ-водить оба варианта подключения импульсной трубы. При присоединении трубы к синему ниппелю (открыт при поставке с завода-изготовителя) ASV-BD не входит в регулируемый участок (см. рис. 1, а). С его помощью возможно только измерение расхода. Для использования кла-пана ASV-BD внутри регулируемого кольца необходимо открыть ниппель «на входе» в клапан (красный). Это позволит выполнять измерение и ограничение расхода (см. рис. 1, б). Такие дейст-вия на клапане ASV-BD возможны в любое время без остановки циркуляции и дренажа системы.

**Примеры применения  
(продолжение)**

Клапаны APT применяются в системах отопления для поддержания постоянного перепада давления на стояках (рис. 2) или горизонтальных ветках (рис. 3).

Для ограничения и расхода через отдельные радиаторы клапаны терmostатических регуляторов должны быть оснащены устройством предварительной настройки, и на стояке должен поддерживаться постоянный перепад давления.




Рис. 2. Клапаны APT + ASV-BD на вертикальном стояке системы отопления




Рис. 3. Клапаны APT + ASV-BD на горизонтальной ветке системы отопления

**Номенклатура и кодовые номера для заказа**
*Балансировочные клапаны APT в комплекте с импульсной трубкой 1,5 м*

Эскиз	DN	$K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Подключение	Диапазон настройки $\Delta P$ , кПа	Кодовый номер
	15	1,6	Внутренняя резьба ISO 7/1	Rp 1/2	003Z5701
	20	2,5		Rp 3/4	
	25	4,0		Rp 1	
	32	6,3		Rp 1 1/4	
	40	10,0		Rp 1 1/2	
	50	16,0		Rp 2	
	15	1,6	Внутренняя резьба ISO 7/1	Rp 1/2	003Z5741
	20	2,5		Rp 3/4	
	25	4,0		Rp 1	
	32	6,3		Rp 1 1/4	
	40	10,0		Rp 1 1/2	
	50	16,0		Rp 2	

*Балансировочные многофункциональные клапана ASV-BD*

Эскиз	DN	$K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Подключение	Кодовый номер
	15	3,0	Внутренняя резьба ISO 7/1	Rp 1/2
	20	6,0		Rp 3/4
	25	9,5		Rp 1
	32	18		Rp 1 1/4
	40	26		Rp 1 1/2
	50	40		Rp 2

*Балансировочный клапан CNT*

Эскиз	DN	$K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Присоединительная резьбы	Кодовый номер
	15	1,6	Внутренняя резьба ISO 7/1	Rp 1/2
	20	2,5		Rp 3/4
	25	4,0		Rp 1
	32	6,3		Rp 1 1/4
	40	10,0		Rp 1 1/2

*Запорный клапан CDT*

Эскиз	DN	$K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Присоединительная резьбы	Кодовый номер
	15	1,6	Внутренняя резьба ISO 7/1	Rp 1/2
	20	2,5		Rp 3/4
	25	4,0		Rp 1
	32	6,3		Rp 1 1/4
	40	10,0		Rp 1 1/2
	50	16,0	Внешняя резьба ISO 228/1	G 2 1/4 A
				003Z7702


**Номенклатура и кодовые  
номера для заказа  
(продолжение)**
**Дополнительные принадлежности**

Эскиз	Описание	Размер	Кодовый номер
	APT, рукоятка	DN 15–25	003Z7855
		DN 32–50	003Z7857
	APT, сервисный набор (20–60 кПа)	DN 15–20	003Z7831
		DN 25	003Z7832
		DN 32	003Z7833
		DN 40	003Z7834
		DN 50	003Z7835
	APT, сервисный набор (5–25 кПа)	DN 15–20	003Z7841
		DN 25	003Z7842
		DN 32	003Z7843
		DN 40	003Z7844
		DN 50	003Z7845
	APT, сервисный набор (20–80 кПа)	DN 32	003Z7836
		DN 40	003Z7837
		DN 50	003Z7838
	Адаптер на сливной кран APT для подключения измерительного прибора	–	003L8143
	Сливной кран	DN 15–50	003L8141
	Импульсная трубка с кольцевыми уплотнениями	1,5 м	003L8152
		2,5 м	003Z0690
		5 м	003L8153
	Комплект кольцевых уплотнений для импульсной трубы, 10 шт.	–	003L8175
	Заглушка отверстия под импульсную трубку	G 1 1/16 A	003L8174
	Устройство для промывки APT	–	003Z7850
	Адаптер для подключения импульсной трубы	G 1/16 – R 1/4	003L8151
	Комплект измерительных ниппелей для CDT	–	003L8145
	Комплект измерительных ниппелей для ASV-BD	–	003Z4662
	Адаптер для сливного крана ASV-BD	1/2	003Z4096
		3/4	003Z4097
	EPP-изоляция APT $T_{max} = 120^\circ\text{C}$	DN 15–20	003Z7800
		DN 25	003Z7802
		DN 32	003Z7803
		DN 40–50	003Z7804
	EPP-изоляция ASV-BD $T_{max} = 120^\circ\text{C}$	DN 15	003Z4781
		DN 20	003Z4782
		DN 25	003Z4783
		DN 32	003Z4784
		DN 40	003Z4785
		DN 50	003Z4786
	EPP-изоляция CDT/CNT $T_{max} = 120^\circ\text{C}$	DN 15	003L8170
		DN 20	003L8171
		DN 25	003L8172
		DN 32	003L8173
		DN 40	003L8139

## Технические характеристики

Тип	APT	ASV-BD	CDT/CNT
Номинальный диаметр	15–50		
Макс. рабочее давление PN, бар	16	20	16
Испытательное давление, бар	25	30	25
Перепад давлений на клапане, кПа	10–250	3–250	3–150
Протечка при перекрытии	Нет видимой протечки ISO 5208	Протечка по классу A ISO 5208	Протечка по классу D ISO 5208
Рабочая температура, °C	0...120	-20...120	-20...120
Температура транспортировки и хранения, °C		-40...70	
<b>Материалы контактирующие с водой</b>			
Корпус клапана	Латунь	DZR Латунь	Латунь
Золотник	DZR Латунь	-	Латунь
Мембрана и уплотнения		EPDM	
Пружина	Сталь	-	-
Шар	-	Хромированная латунь	-

## Устройство



APT — компактный регулятор перепада давления, который гарантирует высокое качество автоматической балансировки. Инновационная конструкция и простота использования достигаются благодаря следующим свойствам:


- мембрана, встроенная в корпус клапана (12);
- удобная рукоятка настройки с возможностью блокировки (7);
- функция промывки;
- функция перекрытия;
- мембрана, разработанная под конкретный размер клапана.

Импульс положительного давления от по- дающего трубопровода системы передает- ся по импульсной трубке, присоединяемой

к штуцеру (8), в пространство над мембра- ной (10). Импульс отрицательного давления подается в пространство под мембраной от входного патрубка клапана (от обратного тру- бопровода системы) через канал передачи им- пульса (11). Разность этих двух давлений урав- новешивается рабочей пружиной регулятора (3). Регулятор настраивается на поддержание требуемого перепада давлений путем измене-ния усилия сжатия пружины. Настройка про- изводится вращением настроечной рукоятки (7): вращение по часовой стрелке увеличивает настройку, вращение против часовой стрелки уменьшает настройку. Значение настройки и процесс его изменения видны на настроеч- ной шкале (5). Заводская настройка клапана — 10 кПа либо 30 кПа в зависимости от диапа- зона настройки клапана.

**Устройство (продолжение)**

Устройство клапана ASV-BD



1. Настрочная рукоятка
2. Настроочный винт
3. Блокиратор настройки
4. Измерительный ниппель
5. Верхняя часть клапана
6. Шток
7. Штуцер подключения импульсной трубы
8. Запорная втулка
9. Адаптер для импульсной трубы
10. Поворотный блок
11. Втулка настроичного штока
12. Зажимной винт
13. Уплотнение запорного шара клапана
14. Запорный шар клапана
15. Корпус клапана

Клапаны-партнеры ASV-BD, CNT и CDT рекомендуется применять совместно с автоматическими балансировочными клапанами APT для контроля и поддержания постоянного перепада давлений в обслуживаемых стояках или ветвях систем отопления, тепло- и холодоснабжения.

ASV-BD сочетает в себе функции ручного балансировочного клапана и шарового крана, а также обладает рядом особенностей:


- повышенная пропускная способность при малых потерях давления;
- устройство для переключения функции клапана-партнера для возможности ограничения максимального расхода.

Изменение положения доступно в любой момент, в том числе при работающей системе;

- цифровая шкала настройки видна со всех сторон;
- простая блокировка настройки;
- самоуплотняющиеся измерительные ниппели;
- встроенный сливной кран для дренажа и заполнения системы с обеих сторон от клапана;
- съемная рукоятка для монтажа клапана в стесненных условиях;
- цветовой индикатор положения «Открыт/Закрыт».

Устройство клапана CNT

1. Запорная рукоятка	2. Шпиндель	3. Настроечный шпиндель	4. Шкала настройки	5. Кольцевое уплотнение	6. Золотник клапана	7. Корпус клапана



Шестигранный ключ

	DN клапана	Размер ключа, мм
	15	2,5
20	3	
25	4	
32	5	
40	5	

Запорно-балансировочный клапан CNT может применяться в следующих случаях: с его помощью можно перекрыть поток перемещаемой по трубопроводу среды, сбалансировать гидравлику трубопроводной сети путем изменения пропускной способности клапана за счет ограничения степени его открытия (величины подъема штока) и присоединить импульсную трубку от регуляторов APT.

**Измерение расхода**

Клапан CNT оснащен двумя измерительными ниппелями, с помощью которых можно измерить расход с использованием прибора PFM 5001 или аналогичных ему. Измерительные

ниппели имеют подключение под быстроразъемные цанговые защелки. После подключения измерительных шлангов измерительного прибора необходимо «открыть» измерительные ниппели CNT, повернув их на 90° с помощью стандартного рожкового ключа.


Для настройки клапана CNT необходимо:

- полностью открыть клапан вращением запорной рукоятки против часовой стрелки. При этом метка на рукоятке должна встать напротив «0» на шкале настройки;
- вращать рукоятку по часовой стрелке на количество оборотов, которое соответствует настройке на требуемую по расчету пропускную способность клапана

**Устройство (продолжение)**

- (например, 2,2). Десятые доли оборота определяются с помощью шкалы настройки;
- придерживая рукоятку в установленном положении (2,2), вставить стандартный шестигранный штифтовой ключ в отверстие штока клапана (под наклейкой в торце запорной рукоятки) и вращать его до упора против часовой стрелки;
  - вращать запорную рукоятку против часовой стрелки до упора. При этом метка на рукоятке должна указывать на «0» на настроечной шкале. Клапан будет открыт, но не более того ограничения, которое установлено с помощью настроичного шпинделя (т. е. настройка 2,2);
  - чтобы аннулировать настройку, шестигранный ключ следует вращать по часовой стрелке до упора, чтобы метка на рукоятке указывала на «0» на шкале настройки.

Устройство клапана CDT



1. Рукоятка
2. Шпиндель
3. Кольцевые уплотнения
4. Конус клапана
5. Седло
6. Корпус клапана

Клапан CDT не оснащен устройством настройки и может быть использован только в качестве запорной арматуры и для присоединения импульсной трубы к подающему трубопроводу системы. CDT может быть доукомплектован измерительными ниппелями

(заказываются отдельно). Установку измерительных ниппелей на клапан CDT рекомендуется производить до его монтажа на трубопровод системы, при этом строго до заполнения системы водой!


**Диаграмма подбора клапана APT**Диаграмма подбора клапана APT при  $\Delta P_{6k} = 10$  кПа

Диаграмма позволяет подобрать клапаны APT при перепаде давлений на клапане  $\Delta P_{6k} = 10$  кПа. После подбора клапана APT следует выбрать клапан партнера ASV-BD/CNT/CDT соответствующего размера.

**Пример****Дано:**


Расход 200 л/ч, труба DN 15

**Решение:**

Проводим горизонтальную линию до пересечения с колонкой клапана DN 15 (в случае если при подборе проведенная линия пересекает несколько колонок, следует выбирать клапан меньшего сечения)

Для более детального подбора клапана воспользуйтесь примерами описанными далее. При величинах перепада давлений, отличных от 10 кПа, следует пользоваться диаграммами представленными в Приложении А.

### Диаграмма подбора клапана APT (продолжение)



### Пример 1

$$\Delta P_p = (Q/K_v)^2 = (0,9/4,0)^2 = 0,05 \text{ бар} = 5 \text{ кПа.}$$

#### Дано:

Радиаторная система с терmostатическими клапанами с функцией преднастройки.

Расчетный расход теплоносителя через стояк( $Q$ ): 900 л/ч.

Минимальный располагаемый напор ( $\Delta P_a$ ): 60 кПа.

Расчетные потери давления на стояке при расчетном расходе ( $\Delta P_r$ ): 10 кПа.

#### Найти:

Тип и размер клапанов.

#### Решение:

Так как радиаторные клапаны оснащены функцией преднастройки, в качестве клапана партнера для APT выбираем клапан CDT.

APT должен поддерживать перепад давлений на стояке 10 кПа, следовательно на APT и CDT потери давления должны составлять 50 кПа.

Предварительно принимаем клапан DN 25.

Потери давления на полностью открытом клапане CDT составят:

Также это можно вычислить с помощью диаграммы (Приложение А рис. С), следующим образом: провести горизонтальную линию от расхода 0,9 м<sup>3</sup>/ч (~900 л/ч) до пересечения с кривой для клапана DN 25. И от точки пересечения провести вертикальную линию вниз до точки пересечения со шкалой перепада давления, в результате получим потерю давления на клапан 5 кПа.

Потеря давления на клапане APT составляет:

$$\Delta P_v = \Delta P_a - \Delta P_r - \Delta P_p = 60 - 10 - 5 = 45 \text{ кПа.}$$

По диаграмме (Приложение А рис. А) проверим степень открытия клапана APT: она должна составлять не более 60 % для достижения наибольшей точности регулирования. Для этого проводим линию от шкалы расхода из точки, соответствующей 900 л/ч, к значению 45 кПа на шкале потерь давления и дальше к шкале  $K_{vs}$ . От точки пересечения диагональной линии и шкалы  $K_{vs}$  проводим горизонтальную линию до пересечения со шкалой степени открытия клапана DN 25.

### Пример 2

Корректировка расхода с помощью изменения настройки перепада давления.

#### Дано:

Расход проходящий через стояк:

$$Q_1 = 900 \text{ л/ч.}$$

Настройка APT:  $\Delta P_r = 10 \text{ кПа (0,1 бар)}$ .

#### Найти:

Настройку перепада давления  $\Delta P_2$  APT, при которой расход через стояк вырастет на 10 % и составит  $Q_2 = 990 \text{ л/ч.}$


#### Решение:

Увеличивая или уменьшая настройку перепада давления, поддерживаемого клапаном APT, можно изменять расход, проходящий через стояк.

$$\Delta P_2 = \Delta P_r \cdot (Q_2/Q_1)^2 = 0,1 \cdot (990/900)^2 = 12 \text{ кПа.}$$

При увеличении настройки перепада до 12 кПа расход через стояк вырастет до 990 л/ч.

### Диаграмма подбора клапана APT (продолжение)



### Пример 3

Ограничение расхода с помощью ASV-BD (аналогично производится расчет для CNT).

#### Дано:

Расчетный расход теплоносителя через стояк:  $Q = 880 \text{ л/ч}$ .  
 APT и ASV-BD: DN 25.

Настройка перепада давления на APT:  
 $\Delta P_o = 10 \text{ кПа}$ .

Расчетные потери давления на стояке:  
 $\Delta P_r = 7 \text{ кПа}$ .

#### Найти:

Настройку клапана ASV-BD, требуемую для достижения расчетного расхода.

#### Решение:

Для обеспечения возможности ограничения клапан ASV-BD должен находиться в зоне регулирования APT, в клапане ASV-BD должен быть открыт красный ниппель.

Потеря давления на клапане ASV-BD составляет:

$$\Delta P_p = \Delta P_o - \Delta P_r = 10 - 7 = 3 \text{ кПа};$$

$$K_v = \frac{Q}{\sqrt{\Delta P_p}} = \frac{0,880}{\sqrt{0,03}} = 5,1 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Результат можно посмотреть на диаграмме (Приложение А рис. В).

При расчетном расходе потеря давления на стояке должна составлять 7 кПа. Без применения ASV-BD, настроенного на ограничение расхода, расход через стояк будет на 19 % выше требуемого (при 7 кПа расход 880 л/ч, при 10 кПа расход 1050 л/ч). После настройки ASV-BD DN 25 на значение 4,3 мы получим расчетную пропускную способность  $K_v = 5,1 \text{ м}^3/\text{ч}$  и расход через стояк будет ограничен до 880 л/ч.

### Пример 4

Обвязка коллектора напольного отопления, клапан APT установлен на выходе из обратного коллектора.

#### Дано:

Потери давления на самой протяженной петле: 16 кПа.

Потери давления на коллекторе: 2 кПа.

Требуемый расход: 900 л/ч.

Диаметр трубопровода: DN 25.

#### Решение:

Выбираем клапан APT DN 25 с диапазоном настройки 5–25 кПа.

Настройка клапана APT рассчитывается следующим образом:

$$\Delta P_o = \Delta P_{loop} + \Delta P_{manifold} = \\ = 16 \text{ кПа} + 2 \text{ кПа} = 18 \text{ кПа}$$

Клапан APT следует настроить на поддержание перепада 18 кПа.

**Монтаж**

Клапан APT должен быть установлен на обратном трубопроводе системы отопления так, чтобы направление движения теплоносителя совпадало с направлением стрелки, нанесенной на корпус клапана. Импульсная трубка должна быть подключена к клапану партнеру (ASV-BD/CNT/CDT), установленному на подающем трубопроводе. Импульсная трубка должна быть промыта перед подключением к клапану APT. Малые монтажные размеры клапана позволяют устанавливать его в ограниченном пространстве. Элементы клапана расположены под углом 90° друг к другу, обеспечивая удобство обслуживания клапана.

**Слив и заполнение**

Сливной кран на клапанах APT и ASV-BD может быть использован для слива и заполнения системы.

Для слива воды через клапан ASV-BD следует:


- 1) закрыть открытый измерительный ниппель;
- 2) отсоединить импульсную трубку;
- 3) снять адаптер для импульсной трубки;
- 4) установить адаптер для шланга (003Z4096 или 003Z4097);
- 5) открыть синий измерительный ниппель не более чем на 3 оборота. Блок со сливным краном и измерительными ниппелями может быть повернут в любом направлении.

**Настройка перепада давления**

Настройка производится с помощью настроечной рукоятки, без применения дополнительных инструментов, что сохраняет время на обслуживание системы.

Для настройки клапана необходимо:

- 1) разблокировать настройку;
- 2) выставить требуемое значение, вращая настроечную рукоятку;
- 3) заблокировать настройку.

**Испытание давлением**

Максимальное пробное давление 25 бар.


При проведении испытаний импульсная трубка должна быть подключена и все клапаны-партнеры должны быть открыты.

**Промывка**

Клапаны APT позволяют производить промывку системы через подающий трубопровод. Для промывки следует произвести следующие действия:

- 1) убедиться что система заполнена водой;
- 2) демонтировать запорную рукоятку и установить устройство для промывки (код 003Z7850) на шток клапана APT;

- 3) вращать рукоятку промывочного устройства по часовой стрелке до крайнего положения перед началом промывки;
- 4) промывку производить в направлении указанном на корпусе клапана;;
- 5) после промывки демонтировать промывочное устройство.



**Измерение расхода и перепада давления**

ASV-BD оснащен измерительными ниппелями, позволяющими определить потерю давления на клапане с помощью прибора PFM 5001 или аналогичного. В момент измерения все радиаторные клапаны на стояке должны быть полностью открыты.

**Измерение перепада давления на стояке**

Установите адаптер 003L8143 на сливной кран АРТ. Подключите измерительные шланги:

- к синему измерительному ниппелю на ASV-BD и адаптеру на сливном кране клапана АРТ;
- к измерительному ниппелю CDT, порт В (для этого CDT должен быть дооснащен измерительными ниппелями, код 003L8145) и адаптеру на сливном кране клапана АРТ.

**Проверка расхода (в случае когда ASV-BD находится вне зоны поддержания перепада)**

1. Синий измерительный ниппель должен быть открыт ( заводское положение).
2. ASV-BD настроен на максимальное значение.
3. Расход может быть измерен с помощью прибора PFM или аналогичного.
4. В случае, если потеря давления на клапане ASV-BD слишком мала для проведения точных измерений, следует уменьшить настройку клапана до достижения потери давления, достаточной для проведения измерений — минимум 3 кПа.

**Оптимизация работы насоса**

Измерение перепада давления может быть использовано для оптимизации работы насоса. Измерения должны производиться на последнем стояке системы при полной нагрузке.

Напор насоса может быть снижен до минимального значения, требуемого для работы основного циркуляционного кольца.


**Монтажная высота**

Для упрощения монтажа высота клапана может быть уменьшена. Для этого снимается синяя запорная рукоятка, а на клапане выставляется максимальное значение настройки.

DN	H <sub>min</sub>
15	80
20	80
25	100
32	150
40	150
50	150


Б/н 003L8143/03

## Габаритные размеры




APT

DN	L <sub>1</sub>	H <sup>1)</sup>	H <sub>min</sub> <sup>2)</sup>	H <sub>max</sub> <sup>3)</sup>	S	a	c
							ISO 7/1
DN	L <sub>1</sub>	H <sup>1)</sup>	H <sub>min</sub> <sup>2)</sup>	H <sub>max</sub> <sup>3)</sup>	S	a	G ¾ A


<sup>1)</sup>При настройке 10 или 30 кПа.<sup>2)</sup>При настройке 25 или 60 кПа.<sup>3)</sup>При настройке 5 или 20 кПа.

ASV-BD

DN	A	B	C	H
	MM			
32	135	145	140	50
40	155	169	170	59
50				

**Габаритные размеры  
(продолжение)**

**CDT**

DN	L <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	S	a
	мм					ISO 7/1
15	65	48	15	27	27	Rp 1/2
20	75	60	18	35	32	Rp 3/4
25	85	75	23	45	41	Rp 1
32	95	95	29	55	50	Rp 1 1/4
40	100	100	31	55	55	Rp 1 1/2
50	130	106	38	55	67	Rp 2

**CNT**


Тип	L <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	S	Размер резьбы а, дюймы	Масса, кг
	мм						
CNT 15	65	48	15	28	27	R <sub>p</sub> 1/2	0,346
CNT 20	75	60	18	35	32	R <sub>p</sub> 3/4	0,496
CNT 25	85	75	23	45	41	R <sub>p</sub> 1	0,868
CNT 32	95	95	29	55	50	R <sub>p</sub> 1 1/4	1,372
CNT 40	100	100	31	55	55	R <sub>p</sub> 1 1/2	1,489
CNT 50	130	106	38	55	67	—	1,984

**Приложение А.**  
Диаграммы подбора клапанов




Рис. А. Диаграмма подбора клапана APT DN 15–50




Рис. В. Диаграмма подбора клапана ASV-BD DN 15–50




Рис. С. Диаграмма подбора клапана CNT DN 15–50





Рис. D. Диаграмма подбора клапана CDT DN 15–50

## Техническое описание

# Автоматические балансировочные клапаны APF DN = 65–100 мм

### Описание и область применения



Автоматические балансировочные клапаны серии APF — регуляторы постоянства перепада давлений, предназначенные для гидравлической балансировки трубопроводных систем тепло- и холодоснабжения.

Клапаны APF поддерживают оптимальный перепад давлений и на регулирующих клапанах и как результат обеспечивают требуемый расход через ветки или стояки системы отопления или охлаждения.

С использованием регуляторов APF отпадает необходимость в сложной и продолжительной гидравлической наладке систем. Динамическая балансировка системы во всех режимах ее работы позволяет повысить комфорт в обслуживаемых помещениях и оптимизировать энергопотребление системы.

#### Постоянный перепад давлений = требуемый расход в любой момент

Совместное применение клапанов APF и клапанов радиаторных терморегуляторов с устройством преднастройки в системе отопления либо регулирующих клапанов в сочетании с ручными балансировочными клапанами в связках вентиляционных установок обеспечивает ограничение расхода тепло- или холоданосителя через теплоиспользующие

аппараты (отопительные приборы, калориферы и др.) в пределах расчетных величин.

Такое ограничение расхода исключает недостаточное поступление энергоносителя к удаленным потребителям и его перерасход у ближайших, а также позволяет оптимизировать работу циркуляционных насосов.

#### Стабильная работа регулирующих клапанов и пониженный уровень шума

Ограничение перепада давлений в пределах допустимой величины для регулирующих клапанов или радиаторных терморегуляторов исключает шумообразование при их работе и отражается в более точном регулировании температуры.

#### Исключение статической балансировки систем

Гидравлическая балансировка взаимосвязанных циркуляционных колец трубопроводных систем, на которых установлены автоматические балансировочные клапаны, осуществляется в автоматическом режиме без использования трудоемких методов расчета трубопроводов и специальных наладочных работ.

## Описание и область применения (продолжение)

### Зонная балансировка

Установка клапанов APF позволяет разделить трубопроводную систему на независимые по давлению зоны и осуществить поэтапный их пуск в эксплуатацию. Также можно легко изменить конфигурацию системы без проведения гидравлической увязки старой и новой ее частей.

APF может быть настроен на поддержание требуемого перепада давлений в диапазонах:

- от 5 до 25 кПа (двухтрубные системы водяного отопления);
- от 20 до 40 кПа (двухтрубные стояки систем водяного отопления зданий повышенной этажности; отдельные ветви систем ходоснабжения фэнкойлов; системы внутридомового отопления);

Клапаны APF DN = 65–100 мм имеют фланцевое присоединение.

Для клапанов APF DN = 65–100 мм в качестве клапана-партнера на подающем трубопроводе может быть использован клапан MNF. При этом импульсная трубка от клапана APF должна присоединяться к одному из

- от 35 до 75 и от 60 до 100 кПа (ветви систем тепло- или ходоснабжения вентиляционных установок или центральных кондиционеров).

Применение клапанов APF позволяет оптимизировать работу насоса с частотным регулированием при сохранении высокого авторитета регулирующих клапанов.

Балансировочные клапаны APF гарантируют высокое качество регулирования с помощью:

- разгруженного по давлению конуса золотника;
- мембранных, разработанных для каждого размера клапана;
- настроенной пружины с линейной характеристикой настройки на требуемый перепад давлений.

отверстий для измерительных ниппелей клапана MNF.

Клапаны APF могут оснащаться измерительными ниппелями (заказываются отдельно) для измерения перепада давления на клапане.



Клапаны APF могут применяться для перекрытия трубопровода.

## Подключение


Существует две схемы подключения импульсной трубы от клапана APF к клапану-партнеру MNF.

- Клапан-партнер не входит в участок системы (рис. 1), на котором поддерживается требуемый перепад давлений, т.е. сопротивление клапана-партнера не учитывается в настройке регулятора APF. Применяется в том случае, когда ограничение расчетного расхода возможно на приборах внутри стояка с помощью ручных балансировочных клапанов или радиаторных клапанов с преднастройкой. При этом импульсная трубка от APF присоединяется к отверстию во фланце после клапана MNF.

- Клапан-партнер входит в участок системы (рис. 2), на котором поддерживается требуемый перепад давлений, т.е. сопротивление клапана-партнера учитывается в настройке регулятора APF. Применяется при необходимости ограничения максимального расхода на стояке, или когда на приборах внутри стояка клапаны не имеют предварительной настройки. При этом импульсную трубку необходимо вкручивать в отверстие во фланце входного патрубка клапана MNF.





**Подключение  
(продолжение)**




Клапаны APF применяются в системах отопления для регулирования перепада давления в стояках и на горизонтальных ветвях. Для ограничения и расхода через отдельные радиаторы клапаны терmostатических регуляторов должны быть оснащены устройством предварительной настройки, и на стояке должен

поддерживаться постоянный перепад давления.


Регулирование перепада давлений на стояках позволяет обеспечить высокий авторитет терmostатических клапанов, точное регулирование температуры и экономию энергии.



**Подключение  
(продолжение)**



**Диаграмма подбора  
клапана APF**



Данная диаграмма позволяет подобрать клапаны APF при перепаде давлений на клапане  $\Delta P_{бк} = 10$  кПа.

После подбора клапана APF следует выбрать клапан-партнер MNF соответствующего размера.

**Пример**

Дано:

Расход: 5000 л/ч; труба: DN 65.

**Решение:**

Горизонтальная линия пересекает колонку клапана DN 65, который может быть выбран для установки на данном трубопроводе.

Для более детального подбора клапана воспользуйтесь примерами, описанными далее, и диаграммой в Приложении А.

**Номенклатура и кодовые номера для заказа**

Клапан APF в комплекте с импульсной трубкой длиной 2,5 м (G 1/16 A), дренажным краном (G 3/4 A) и адаптерами (003Z0691 и 003L8151)

Эскиз	DN, мм	K <sub>vs</sub> , м <sup>3</sup> /ч	Присоединение	Настройка ΔP, кПа	Кодовый номер
	65	48	Фланцы EN1092-2	20–40	003Z5753
	80	63			003Z5754
	100	76,0			003Z5755
	65	48			003Z5763
	80	63			003Z5764
	100	76,0			003Z5765
	65	48			003Z5773
	80	63		60–100	003Z5774
	100	76,0			003Z5775

Клапан-партнер MNF с измерительными ниппелями, функциями ограничения расхода и перекрытия<sup>1)</sup>

Эскиз	DN, мм	K <sub>vs</sub> , м <sup>3</sup> /ч	T <sub>max</sub> , °C	PN, бар	Кодовый номер
	15	3,1	130	16	003Z1185
	20	6,3			003Z1186
	25	9,0			003Z1187
	32	15,5			003Z1188
	40	32,3			003Z1189
	50	53,8			003Z1161
	65	93,4			003Z1162
	80	122,3			003Z1163
	100	200,0			003Z1164

<sup>1)</sup> Для более подробной информации см. описание клапана MNF.

**Дополнительные принадлежности и запасные части**

Наименование	Описание	Кодовый номер
Рукоятка MNF	DN 50	003Z0179
	DN 65–100	003Z0180
Адаптер для подключения измерительного прибора	Для установки на дренажный кран	003L8143
Импульсная трубка	1,5 м	003L8152
	2,5 м	003Z0690
	5 м	003L8153
Адаптер для клапанов APF <sup>1)</sup>	G 1/4–R 1/4; G 1/16	003Z0691
Адаптер для подключения импульсной трубы <sup>2)</sup>	G 1/16–R 1/4	003L8151
Уплотнительные кольца для импульсной трубы <sup>3)</sup>	2,90×1,78	003L8175

<sup>1)</sup> Рекомендуется использовать с клапанами MNF, позволяет подключать импульсную трубку от APF, сохранив при этом возможность измерения.

<sup>2)</sup> Рекомендуется использовать с клапанами MNF, позволяет подключать импульсную трубку от APF в отверстие во фланце вместо измерительного ниппеля. Также позволяет присоединять трубку непосредственно к отверстию G 1/4 турбопровода.

<sup>3)</sup> Поставляется комплект — 10 шт.

**Технические характеристики**

Характеристика	APF	MNF <sup>1)</sup>
Номинальный диаметр DN, мм	65–100	65–100
Условное давление PN, бар	16 (PN 16)	16 (PN 16)
Испытательное давление, бар	25	25
Рекомендуемый перепад давлений на клапане, кПа	10–250 <sup>2)</sup>	10–150
Температура среды, °С	–10...120	–10...130
<i>Материалы, контактирующие со средой</i>		
Корпус клапана	Чугун EN-GJL-250 (GG 25)	Чугун EN-GJL 250 (GG 25)
Конус клапана	Нержавеющая сталь	CW602N
Мембрана и кольцевые уплотнения	EPDM	
Пружина	Нержавеющая сталь	–

<sup>1)</sup> Подробнее см. описание MNF.<sup>2)</sup> Предельно рекомендуемый перепад давлений указан не только для расчетной нагрузки, но и для частичной нагрузки системы тепло- или холодоснабжения.**Устройство**

APF разработан для поддержания постоянного перепада давлений. Импульс положительного давления от подающего трубопровода системы передается по импульсной трубке, присоединяемой к штуцеру (6), в пространство над мембраной (8).

Импульс отрицательного давления подается в пространство под мембранный от входного патрубка клапана (от обратного трубопровода системы) через отверстие в конусе клапана (9). Разность этих двух давлений уравновешивается рабочей пружиной регулятора (5).

Настройка производится вращением настроечного шпинделя (2), сжимающего


пружину (5). Вращение шпинделя по часовой стрелке увеличивает регулируемую разность давлений, а вращение против часовой стрелки — уменьшает.

Если текущая настройка клапана неизвестна, то сначала необходимо полностью завернуть шпиндель по часовой стрелке. При этом положении шпинделя клапан будет настроен на максимальное значение настройки.

Затем шпиндель необходимо отвернуть на 1 оборот для достижения требуемой настройки.

**Устройство (продолжение)**

1. Запорная рукоятка.
2. Шпиндель настройки перепада давления.
3. Кольцевые уплотнения.
4. Плоское уплотнение.
5. Настроечная пружина.
6. Штуцер для импульсной трубы.
7. Диафрагменный элемент.
8. Регулирующая диафрагма.
9. Разгруженный по давлению конус клапана.
10. Корпус клапана.
11. Седло клапана.
12. Отверстия под измерительные ниппели.
13. Отверстие для выпуска воздуха.



Диапазон настроек $\Delta P$ , кПа	Заводская настройка $\Delta P$ , кПа
20–40	30
35–75	60
60–100	80


Кол-во оборотов	20–40 кПа	35–75 кПа	60–100 кПа
0	40	75	100
1	39	74	99
2	38	73	98
3	37	72	97
4	36	71	96
5	35	70	95
6	34	69	94
7	33	68	93
8	32	67	92
9	31	66	91
10	30	65	90
11	29	64	89
12	28	63	88
13	27	62	87
14	26	61	86
15	25	60	85
16	24	59	84
17	23	58	83
18	22	57	82
19	21	56	81
20	20	55	80

Кол-во оборотов	20–40 кПа	35–75 кПа	60–100 кПа
21		54	79
22		53	78
23		52	77
24		51	76
25		50	75
26		49	74
27		48	73
28		47	72
29		46	71
30		45	70
31		44	69
32		43	68
33		42	67
34		41	66
35		40	65
36		39	64
37		38	63
38		37	62
39		36	61
40		35	60

Рис. 8. Устройство клапана APF DN 65–100

**Устройство (продолжение)**

1. Корпус EN-GJL250.
2. Ниппель.
3. Конус клапана.
- 3.1 Мягкое уплотнение.
4. Шток.
5. Ограничитель хода.
6. Уплотнение.
7. Рукоятка со шкалой настройки.
8. Фиксирующий винт.
9. Шпиндель.
10. Сальник.
11. Крышка.
12. Винт под 6-гранный ключ.
13. Прокладка.




Клапан-搭档 MNF применяется совместно с автоматическим балансировочным клапаном APF для ограничения расхода через стояки и ветви системы.

**Подключение импульсной трубы**


Импульсная трубка должна подключаться вместо измерительного ниппеля (2) с использованием адаптеров (003Z0691 или 003L8151). Существует две возможные конфигурации подключения импульсной трубы:

- клапан-搭档 находится вне регулируемого участка: трубка подключена во фланец на выходе из клапана MNF;
- клапан-搭档 входит в регулируемый участок: трубка подключена во фланец на входе в клапан MNF.

MNF — ручной балансировочный клапан с возможностью перекрытия. Клапан оснащен индикатором настройки, установленное значение настройки может быть зафиксировано.



<sup>1)</sup> Подробнее см. описание клапана MNF.

**Пример выбора клапана****Пример 1****Дано:**

Расчетный расход ( $Q$ ):  $15 \text{ м}^3/\text{ч}$ .  
 Минимальный располагаемый напор ( $\Delta P_a$ ):  
 $100 \text{ кПа}$ .  
 Расчетные потери давления в стояке при полной нагрузке ( $\Delta P_o$ ):  $40 \text{ кПа}$ .

**Найти:**

Размер клапана.

**Решение:**

Так как расчетные потери давления на стояке, включая клапан MNF DN 65, составляют  $40 \text{ кПа}$ , следует выбрать клапан APF с диапазоном настройки  $35\text{--}75 \text{ кПа}$ . Минимальный располагаемый напор составляет  $100 \text{ кПа}$ , потери давления на стояке при расчетном расходе составляют  $40 \text{ кПа}$ , потери давления на клапане APF составят  $60 \text{ кПа}$ :

$$\Delta P_v = \Delta P_a - \Delta P_o = 100 - 40 = 60 \text{ кПа},$$

$$K_v = \frac{Q}{\sqrt{\Delta P_v}} = \frac{15}{\sqrt{0,6}} = 19,36 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Основываясь на данном расчете, следует выбрать клапан APF DN 65. Для настройки клапана на  $40 \text{ кПа}$  см. рис. 10 ( $40 \text{ кПа} = 35$  оборотов). Выбор клапана также можно произвести с помощью диаграммы в Приложении А.

**Пример 2****Дано:**

Расчетный расход ( $Q_2$ ):  $15 \text{ м}^3/\text{ч}$ .  
 Измеренный расход ( $Q_1$ ):  $18 \text{ м}^3/\text{ч}$ .  
 Ожидаемые потери давления в стояке при расчетном расходе ( $\Delta P_r$ ):  $40 \text{ кПа}$

**Требуется:**Скорректировать расход в стояке до  $15 \text{ м}^3/\text{ч}$ .**Решение:**

Измерение расхода показывает, что он выше расчетного при текущей настройке клапана, равной  $40 \text{ кПа}$ . Для корректировки расхода клапан APF может быть перенастроен исходя из расчета указанного ниже:

$$P_2 = P_1 \times \left( \frac{Q_2}{Q_1} \right)^2 = 40 \times \left( \frac{15}{18} \right)^2 = 28 \text{ кПа}.$$

Если уменьшить настройку клапана с  $40$  до  $28 \text{ кПа}$ , расход через стояк уменьшится до  $15 \text{ м}^3/\text{ч}$ .

В качестве альтернативы: расход через стояк может быть ограничен с помощью настройки клапана MNF.

**Измерение расхода и перепада давлений**

Клапан MNF оснащен измерительными ниппелями, которые позволяют провести измерение потерь давления и расхода с помощью измерительных приборов Danfoss или других.

*Примечание.* При измерении расчетного расхода все радиаторные клапаны должны быть настроены на расчетную величину преднастройки.

**Измерение перепада давления на стояке**


Для измерения регулируемого перепада давлений (например, на стояке системы) один шланг прибора PFM присоединяется к тому же ниппелю на клапане MNF, куда подключена импульсная трубка (по умолчанию — синий ниппель), а второй измерительный шланг — к дополнительно заказываемому переходнику (003L8143) и надеваемому на дренажный кран балансировочного клапана APF.

**Монтаж**

Клапан APF должен быть установлен на обратный трубопровод, направление движения теплоносителя должно совпадать с указанием стрелки на корпусе клапана. Клапан-партнер MNF должен быть установлен на подающем трубопроводе, направление движения теплоносителя должно совпадать

с направлением стрелки на корпусе клапана. Импульсная трубка должна быть подключена к клапану-партнеру и клапану APF.

Импульсная трубка перед установкой должна быть продута. Другие требования определяются конкретными условиями монтажа.


**Гидравлические испытания**

Макс. испытательное давление: 25 бар.  
Перед проведением испытаний следует обеспечить равное статическое давление с обеих сторон мембранны во избежание повреждения регулятора перепада. Импульсная трубка должна быть подключена к клапанам.

**Запуск**

При заполнении системы плавно открыть запорные клапаны перед APF и MNF так, чтобы было обеспечено равное давление с обеих сторон мембранны APF или более высокое давление на стороне мембранны, куда поступает импульс давления от подающего трубопровода.


При применении клапанов APF и MNF в качестве запорных клапаны должны быть закрыты. Необходимо убедиться, что давление выше на стороне мембранны, куда поступает импульс давления от подающего трубопровода. Далее следует плавно открывать сначала клапан-партнер, затем клапан APF.

**Габаритные и  
присоединительные  
размеры**


APF

DN, MM	L1	H1	H2	D1	D2	D3
	MM					
65	290	385	93	68	205	145
80	310	390	100	68	218	160
100	347	446	112	68	248	180

**Приложение А.**  
**Диаграмма подбора**  
**клапана**



**Приложение А.**  
**Диаграмма подбора**  
**клапана (продолжение)**



## Техническое описание

# Автоматический комбинированный балансировочный клапан АВ-РМ

## Описание и область применения



Автоматический комбинированный балансировочный клапан АВ-РМ — регулятор постоянства перепада давлений, предназначенный для гидравлической балансировки систем отопления при переменных расходах проходящего через него теплоносителя в диапазоне от 0 до 100%. Клапан АВ-РМ, имея компактные габаритные размеры, обладает тремя функциональными возможностями:

- поддерживает постоянный перепад давлений;
- ограничивает предельный расход теплоносителя;
- изменяет в двухпозиционном режиме расход теплоносителя при установке на клапан термоэлектропривода (зонное регулирование).

## Преимущества

- При использовании клапана АВ-РМ в качестве регулятора перепада давлений на стояках двухтрубной системы отопления отпадает необходимость сложной и продолжительной гидравлической ее наладки, а также обеспечивается оптимальная и бесшумная работа радиаторных терморегуляторов во всем диапазоне изменяющихся нагрузок.
- Оптимизация энергопотребления системы отопления.
- Улучшенный контроль температуры в помещении.
- Более простая и быстрая установка.

## Номенклатура и кодовые номера для заказа

Клапан АВ-РМ (включая импульсную трубку длиной 1,5 м с адаптером  $\frac{3}{8}''$ — $\frac{1}{16}''$ )

Эскиз	DN, мм	Размер наружной присоединительной резьбы по ISO 228/1	Кодовый номер
	15	G $\frac{3}{4}$ A	003Z1402
	20	G 1 A	003Z1403
	25	G 1 $\frac{1}{4}$ A	003Z1404

## Термоэлектрический привод<sup>1)</sup>

Тип	Питающее напряжение, В пер. тока	Длина кабеля, м	Кодовый номер
TWA-Z NO <sup>2)</sup>	24	1,2	082F1260
	230		082F1264
TWA-Z NC <sup>2)</sup>	24	1,2	082F1262
	230		082F1266

<sup>1)</sup> При установке привода на клапан DN = 25 мм предельный расход равен 60% от Q<sub>макс</sub>.

<sup>2)</sup> NO — нормально открытый, NC — нормально закрытый

## Дополнительные принадлежности

Наименование	Размер присоединительной резьбы	DN клапана, мм	Кодовый номер
Резьбовой присоединительный фитинг (1 шт.)	R $\frac{1}{2}$	15	003Z0232
	R $\frac{3}{4}$	20	003Z0233
	R 1	25	003Z0234
Приварной присоединительный фитинг (1 шт.)		15	003Z0226
		20	003Z0227
		25	003Z0228
Фитинг под пайку с медной трубой наружным диаметром 22 мм (1 шт.)		15	003Z7017

## Запасные детали

Тип	Замечание	Кодовый номер
Адаптер импульсной трубки, мм	$\frac{3}{8}''$ (нар. р.) — $\frac{1}{16}''$ (вн. р.)	003L5042
	$\frac{3}{4}''$ (вн. р.) — $\frac{1}{16}''$ (вн. р.)	003Z0109
Импульсная трубка с уплотнительным фитингами	L = 1,5 м	003L8152
	L = 2,5 м	003Z0690
Запорная рукоятка (красная)		003Z0250

**Технические характеристики**


	Условный проход DN, мм	15	20	25			
Макс. расход $G_{\max}$ через открытый клапан (100%), л/ч, при регулируемом перепаде давлений $\Delta P_r = 10$ кПа	300	600	1200				
Макс. регулируемый перепад давлений $\Delta P_r$ , при отсутствии расхода, кПа		22					
Диапазон перепада давлений на клапане, кПа		16–400					
Условное давление PN, бар		16					
Класс протечки по стандарту ISO 5208	Класс А — нет видимой протечки						
Диапазон температур регулируемой среды, °C	-10...120						
Ход штока клапана, мм	2,25		4,5				
Размер резьбы	для соединения с трубопроводом (наружная, дюймовая по ISO 228/1)	G 3/4 A	G 1 A	G 1 1/4 A			
	для присоединения электропривода (метрическая)	M30x1,5					
<b>Материал, контактирующий с водой</b>							
Корпус клапана	Латунь (CuZn40Pb2 – CW 617N)						
Мембрана и уплотнительные кольца	EPDM						
Пружина	W.Nr.1,4568, W.Nr.1,4310						
Конус регулятора перепада давлений	W.Nr.1,4305						
Седло регулятора перепада давлений	EPDM						
Конус регулирующего клапана	CuZn40Pb3 – CW614N						
Седло регулирующего клапана	CuZn40Pb2 – CW617N						
Плоское уплотнение штока	NBR						
Винты седла регулятора перепада давлений	Нержавеющая сталь						
Уплотняющая смазка	Диметилакрилат эстер						
<b>Материал, не контактирующий с водой</b>							
Пластиковые части	POM						
Винты корпуса	CuZn39Pb3 – CW 614N; W.Nr. 1.4310; W.Nr. 1.4401						

**Монтаж**

При установке клапана AB-PM направление стрелки на его корпусе должно совпадать с направлением движения теплоносителя. Если это условие не выполняется, клапан будет работать некорректно. Импульсная трубка должна быть установлена между клапаном и адаптером  $3/8" - 1/16"$ , который поставляется в комплекте с клапаном AB-PM.

В качестве альтернативы: импульсная трубка может быть подсоединенена к клапану-партнеру CDT, CNT или ASV-BD. При этом доступны функции измерения расхода (кроме клапана CDT) и перекрытия потока.

*Примечание.* Перед запуском импульсная трубка должна быть заполнена водой.





**Монтаж (продолжение)**

Клапан AB-PM разработан для применения в двухтрубных системах отопления жилых зданий с поквартирной разводкой. Он может использоваться как в системах радиаторного отопления, так и в системах теплых полов.


AB-PM обеспечивает необходимый гидравлический баланс системы даже при неполной

нагрузке, а также быстро и легко ограничивает максимальный расход в квартирной ветви. При подключении к клапану термоэлектропривода возможно двухпозиционное программируемое зонное управление квартирной системой, например ночное отключение или снижение расхода.



**Выбор типоразмера**

Выбор типоразмера клапана AB-PM зависит от расчетного расхода теплоносителя ( $G$ ) и требуемого для работы системы перепада давлений ( $\Delta P_r$ ) и может быть произведен с использованием приведенных ниже nomogramm.


**Пример**
**Дано:**

Расчетный расход теплоносителя на систему радиаторного отопления:  $G = 420 \text{ л/ч}$ .

Падение давления в системе при расчетном расходе теплоносителя:  $\Delta P_r = 10 \text{ кПа}$ .

**Решение:**

Выбирается клапан AB-PM DN= 20 мм, у которого максимальный расход в 600 л/ч превышает расчетный 420 л/ч. Этот клапан будет поддерживать перепад давлений 10 кПа при настройке на 70%.

**Выбор типоразмера  
(продолжение)**
*Настройки клапана AB-PM DN = 15 мм*

$\Delta P_r$ , кПа	Расход G, л/ч, при настройке клапана, %								
	20	30	40	50	60	70	80	90	100
5	80	120	160	200	240	280	320	360	400
6	77	115	155	195	230	270	310	350	385
7	75	110	150	185	220	260	295	335	370
6	70	105	140	175	210	245	280	315	350
9	65	100	130	160	195	230	260	295	325
10	60	90	120	150	180	210	240	270	300
11	55	85	110	140	165	195	225	250	280
12	50	75	100	130	155	180	205	230	255
13	45	70	95	115	140	165	185	210	235
14	40	65	85	105	125	150	170	190	210
15	35	55	75	95	110	130	150	165	185

*Настройки клапана AB-PM DN = 20 мм*

$\Delta P_r$ , кПа	Расход G, л/ч, при настройке клапана, %								
	20	30	40	50	60	70	80	90	100
5	155	235	310	390	470	545	625	700	780
6	150	225	300	375	450	525	600	675	750
7	140	215	285	355	425	495	570	640	710
6	135	205	270	340	410	475	545	610	680
9	130	190	255	320	385	450	510	575	640
10	120	180	240	300	360	420	480	540	600
11	110	165	220	275	330	385	440	495	550
12	100	145	195	245	295	345	390	440	490
13	85	130	170	215	260	300	345	385	430
14	75	110	150	185	220	260	295	335	370
15	60	90	120	150	180	210	240	270	300


*Настройки клапана AB-PM DN = 25 мм*

$\Delta P_r$ , кПа	Расход G, л/ч, при настройке клапана, %								
	20	30	40	50	60	70	80	90	100
5	310	470	625	780	935	1090	1250	1405	1560
6	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500
7	285	425	570	710	850	995	1135	1280	1420
6	270	410	545	680	815	950	1090	1225	1360
9	255	385	510	640	770	895	1025	1150	1280
10	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200
11	220	330	440	550	660	770	880	990	1100
12	195	295	390	490	590	685	785	880	980
13	170	260	345	430	515	600	690	775	860
14	150	220	295	370	445	520	590	665	740
15	120	180	240	300	360	420	480	540	600

## Устройство

Клапан AB-PM DN = 15–25 мм.

1. Шток регулирующего клапана.
2. Сальниковое уплотнение.
3. Настроечная шкала.
4. Конус регулирующего клапана.
5. Мембрана.
6. Рабочая пружина.
7. Цилиндр регулятора перепада давлений.
8. Седло регулятора перепада давления.
9. Импульсная трубка.



Устройство клапана AB-PM DN = 15–25 мм

AB-PM — автоматический комбинированный балансировочный клапан. Он функционирует как регулятор перепада давлений, ограничитель расхода и клапан зонного управления. Более высокое давление воздействует на внешнюю поверхность регулирующей мембранны (5), в то время как через импульсную трубку (9) более низкое давление в обратном трубопроводе воздействует на внутреннюю сторону мембранны. Когда располагаемое давление увеличивается при неполной нагрузке, мембрана прогибается, избыток давления дросселируется на регуляторе перепада давлений. Таким образом, обеспечивается поддержание постоянного перепада давлений  $\Delta P_r$  внутри регулируемого участка, включая потерю давлений на седле регулирующей части клапана AB-PM (подобно тому, если бы

запорно-балансировочный клапан CNT был бы встроен в клапан ASV-P).

Регулирующая часть AB-PM функционирует в качестве ограничителя расхода. Это делает возможным установку как расчетного расхода теплоносителя, так и необходимого перепада давлений  $\Delta P_r$ . Расход теплоносителя определяется предварительными настройками AB-PM в зависимости от располагаемого давления, необходимого для квартирной системы.

Если на AB-PM установлен термоэлектропривод, клапан может выполнять функции зонного клапана. При использовании регулятора с установленными временными программами доступными становятся такие функции, как ночное понижение температуры в помещениях квартиры и режим полного отключения при длительном отсутствии жильцов.

**Габаритные и присоединительные размеры**

Тип	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	Резьба b по ISO 228/1, дюймы	Масса, кг
мм							
AB-PM DN15	65	45	75	25	102	G 3/4	0,530
AB-PM DN20	82	56	77	33	105	G 1	0,751
AB-PM DN25	104	71	88	42	117	G 1 1/4	1,338


Размеры клапана AB-PM

**Присоединительные фитинги**

В качестве дополнительных принадлежностей для клапанов с наружной присоединительной резьбой компания «Данфосс» рекомендует резьбовые или приварные фитинги.

**Материал**

Гайка: латунь.  
Резьбовой фитинг: латунь.  
Приварной фитинг: сталь.



DN клапана, мм	Резьбовой фитинг		Приварной фитинг	
	Размер резьбы, дюймы	L, мм	под приварку	под пайку
15	R 1/2	27,5	37	22
20	R 3/4	30,5	42	—
25	R 1	35	42	—

Присоединительные фитинги

**Техническое описание****Автоматические комбинированные балансировочные клапаны AQT/AQF DN = 10–250 мм****Описание и область применения**

Клапаны AQT (резьбовые), AQF (фланцевые) — автоматические балансировочные клапаны, стабилизаторы расхода. Основные области применения: ограничение и стабилизация расхода в системах с постоянными гидравлическими характеристиками, например в однотрубных стояках систем отопления или в системах холодоснабжения кондиционеров.



При установке на клапанах AQT и AQF электрического или термогидравлического привода к функции автоматического ограничителя расхода добавляется функция регулирующего клапана. Основные области применения: автоматическая балансировка и регулирование температуры в системах вентиляции и кондиционирования, в узлах тепло- и холодоснабжения.

**Преимущества применения клапанов AQT/AQF**

Клапаны AQT/AQF обеспечивают в инженерных системах самую низкую совокупность капитальных и эксплуатационных затрат, связанных с регулирующей арматурой, благодаря следующим особенностям.

- Встроенная функция автоматической балансировки способствует повышению эффективности транспортировки тепло- или холдоносителя, оптимизирует работу насосов, исключая перерасходы электроэнергии, в том числе в режимах частичной нагрузки систем.
- AQT/AQF с измерительными ниппелями дает возможность пропорционально управлять производительностью насосов.
- Благодаря встроенному регулятору перепада давлений шток регулирующего клапана остается все время разгруженным, что минимизирует время работы приводов, обеспечивая стабильное регулирование температуры и увеличивая срок их службы.


- AQT/AQF позволяет быстро и просто вывести систему на проектные расходы.
- Настройка клапанов AQT/AQF проста, занимает менее минуты, не требует при этом специальных расчетов и измерительных инструментов и возможна даже при работающей системе.
- Обслуживание клапанов AQT/AQF сведено к минимуму, так как они в меньшей степени подвержены засорению благодаря особой конструкции мембранныго элемента.
- Используя данные клапаны, можно запускать систему поэтапно, например поэтажно, предоставляя клиентам полностью функционирующие помещения. Перенастройка клапанов не потребуется после подключения остальных потребителей.
- AQT/AQF, сочетая в себе две функции — регулирующего и автоматического балансировочного клапанов, позволяют снижать как минимум в 2 раза затраты на монтаж.

## Характеристика регулирования


Клапаны AQT/AQF имеют линейную характеристику регулирования. Их работа не зависит от колебаний давления в системе, при этом авторитет клапанов всегда равен 1.

Ограничение расхода клапанами AQT/AQF достигается регулированием хода штока. Приводы Danfoss откалиброваны в соответствии с ограниченной величиной хода штока, что сохраняет линейную характеристику регулирования вне зависимости от заданной настройки или перепада давлений.

Так как характеристика регулирования является предсказуемой, приводы, установленные на клапанах AQT/AQF, можно использовать для преобразования линейного закона регулирования в логарифмический (равнопроцентный). Это позволяет использовать клапаны AQT/AQF в любых системах. Для переключения приводов с линейной на логарифмическую характеристики в них предусмотрен DIP-переключатель.



## Область применения (системы с переменным расходом)



Клапаны AQT/AQF, оснащенные электроприводами, могут использоваться в качестве регулирующих клапанов со 100%-ным авторитетом с сочетанием функции ограничения расхода, т. е. автоматической балансировки. Клапаны могут применяться в обвязках фанкойлов, панелях лучистого обогрева или охлаждения, в центральных кондиционерах и других вентиляционных установках, а также в любых узлах, где традиционно применяются обычные двухходовые клапаны. AQT/AQF обеспечивают точное регулирование и требуемый расход на каждом потребителе и осуществляют автоматическую балансировку системы.

В отличие от других клапанов, благодаря особой конструкции встроенного регулятора перепада давлений, даже частичная загрузка системы не влияет на качество регулирования температуры. Клапаны-регуляторы ограничивают расход ровно до необходимого в данный момент времени значения. Установив клапаны AQT/AQF, можно разделить систему на независимые части, работа которых не будет влиять друг на друга.


Для клапанов AQT/AQF доступна полная линейка электроприводов для любых вариантов




автоматизации (с двух-, трехпозиционным и аналоговым управлением).

Применение AQT/AQF в качестве регулирующих клапанов снижает суммарное значение капитальных и эксплуатационных затрат:

- простое проектирование, не требующее сложных расчетов;
- один клапан заменяет несколько устройств;
- быстрый монтаж системы;
- простая настройка и запуск системы, максимальная гибкость при эксплуатации.

**Область применения**  
*(системы с постоянным расходом)*

Пример применения клапанов AQT/AQF на обвязке фанкойлов в системах с постоянными гидравлическими характеристиками



Пример применения клапанов AQT на стояках однотрубной системы

В однотрубной системе отопления клапаны AQT устанавливаются на каждом стояке и могут использоваться в качестве регулятора — ограничителя расхода.

Клапаны автоматически ограничивают максимальный расход теплоносителя, что позволяет легко добиться точной балансировки всей системы.

**ВНИМАНИЕ!**

**При применении клапанов AQT/AQF DN = 40–250 мм в качестве регуляторов постоянства расхода без электроприводов необходимо использовать фиксатор штока.**

Существуют другие варианты применения клапанов AQT/AQF. Возможность использования данных клапанов обусловлена необходимостью применения как в функции регулирующего клапана, так и в функции автоматического стабилизатора расхода.

Примечание. За подробной информацией об областях применения клапанов AQT/AQF обращайтесь в ближайшее отделение компании «Данфосс».

**Особенности подбора, настройки и эксплуатации**

- Самый быстрый гидравлический расчет и простое проектирование системы. Подбор клапана осуществляется исходя из требуемого расхода и диаметра трубопровода. Нет необходимости в определении авторитета и расчета  $K_v$ .
- Клапаны AQT/AQF всегда отвечают эксплуатационным требованиям, так как скорость потока через полностью открытый клапан AQT/AQF соответствует международным стандартам по скорости потока в трубопроводе аналогичного диаметра.
- Клапаны AQT/AQF могут применяться для всех систем ОВ и КВ, так как в сочетании с термоэлектрическими или редукторными приводами они обеспечивают как линейную, так и логарифмическую характеристику регулирования.
- Компактная конструкция клапанов позволяет размещать их в условиях ограниченного пространства, например в корпусе вентиляционных доводчиков.
- Простота пусконаладочных работ. Не требуется ни специально обученного персонала, ни измерительного оборудования.
- Простота поиска и устранения неисправностей.
- Быстрая ввода в эксплуатацию, так как клапаны AQT/AQF не нуждаются в предварительной промывке.
- Возможность поэтапного ввода системы без каких-либо ограничений. Клапаны AQT/AQF обеспечивают автоматическое регулирование расхода даже при незавершенном состоянии всего объекта. По завершении строительства объекта дополнительная регулировка клапанов AQT/AQF не требуется.

**Номенклатура и коды для оформления заказа**
**Клапаны AQT, резьбовое присоединение**

Общий вид	DN, мм	G <sub>ном.</sub> , л/ч	Наружная резьба по ISO 228/1, дюймы	Кодовый номер	Эскиз клапана без измерит. ниппелей	Наружная резьба по ISO 228/1, дюймы	Кодовый номер
	10 LF	150	G ½ A	003Z1861		G ½ A	003Z1851
	10	275		003Z1811			003Z1801
	15 LF	275	G ¾ A	003Z1862		G ¾ A	003Z1852
	15	450		003Z1812			003Z1802
	20	900	G 1 A	003Z1813		G 1 A	003Z1803
	25	1700	G 1¼ A	003Z1814		G 1¼ A	003Z1804
	32	3200	G 1½ A	003Z1815		G 1½ A	003Z1805
	40	7500	G 2 A	003Z1970		AQT DN = 10–32 мм без измерительных ниппелей не может быть ими оснащен впоследствии	
	50	12500	G 2½ A	003Z1971			

**Клапаны AQF, фланцевое присоединение**

Общий вид	DN, мм	G <sub>ном.</sub> , л/ч	Фланцы	Кодовый номер
	50	12 500	PN = 16 бар	003Z1972
	65	20 000		003Z1973
	80	28 000		003Z1974
	100	38 000		003Z1975
	125	90 000		003Z1905
	125 HF	110 000		003Z1915
	150	145 000		003Z1906
	150 HF	190 000		003Z1916
	200	200 000		003Z1907
	200 HF	270 000		003Z1917
	250	300 000		003Z1908
	250 HF	370 000		003Z1918

**Номенклатура и коды для оформления заказа****Дополнительные принадлежности**

Эскиз	Наименование	Соединение с трубопроводом	Для клапанов с DN, мм	Кодовый номер
	Резьбовой фитинг, 1 шт.	R 3/8	10	003Z0231
		R 1/2	15	003Z0232
		R 3/4	20	003Z0233
		R 1	25	003Z0234
		R 1 1/4	32	003Z0235
		R 1 1/2	40	003Z0279
		R 2	50	003Z0278
	Приварной фитинг, 1 шт.	-	15	003Z0226
			20	003Z0227
			25	003Z0228
			32	003Z0229
			40	003Z0270
			50	003Z0276
	Комплект фитингов под пайку, 2 шт.	R 12×1 мм	10	065Z7016
		R 15×1 мм	15	065Z7017
	Металлическая запорная рукоятка (максимальное давление 16 бар)	10–32	003Z0230	
	Пластиковая защитная рукоятка (максимальное давление 1 бар)	40–100	003Z0240	
	Фиксатор штока (необходим при установке клапана DN40–250 без привода)			
	Адаптер для присоединения клапанов AQF DN 40–100 с приводами AMV(E) 15/16/25/35 SU/SD	40–100	003Z0695	
		125–250	003Z0696	
	Адаптер для присоединения клапанов AQT DN 10–32 2-го поколения (с 2012 г. производства) с приводом AME 13 SU	10–32	003Z3960	
		40–100	003Z0694	
	Подогреватель штока AQT/AQF DN 40–100/AME 15 QM	40–100	065B2171	
	Подогреватель штока AQT/AQF DN 40–100/AME 435 QM	40–100	065Z0315	
	Подогреватель штока AQF DN 125, 150/AME 55 QM	125, 150	065Z7022	
	Подогреватель штока AQF DN 200, 250/AME 85 QM	125, 150	065Z7021	



Положение штока в полностью закрытом положении для клапанов DN = 10–32 мм

## Комбинации клапанов AQT DN 10–32 с электроприводами

Тип	Напряжение питания	Комментарий	Управляющий сигнал	Обратная связь	Возвратная пружина		Кодовый номер		
					на открытие	на закрытие			
TWA-Z NO	24 В AC/DC	Для DN 25–32 макс. настройка 65 %	2 позиции Вкл./Выкл.	Нет	+		082F1260		
TWA-Z NC						+	082F1262		
TWA-Z NO					+		082F1264		
TWA-Z NC						+	082F1266		
ABN A5 NC	24 В AC/DC	230 В AC/DC	2 позиции Вкл./Выкл.	Нет		+	082F1150		
ABN A5 NO					+		082F1151		
ABN A5 NC						+	082F1152		
ABN A5 NO					+		082F1153		
ABN A5 NC с концевым выключателем	24 В AC/DC					+	082F1154		
ABNM A5 NC LOG	24 В AC	Ход штока 5 мм; кабель заказывается отдельно	Аналоговый 0–10 В	Нет		+	082F1160		
ABNM A5 NC LIN						+	082F1161		
ABNM A5 NC LOG	24 В AC	Ход штока 6,5 мм; кабель заказывается отдельно				+	082F1162		
ABNM A5 NO LOG					+		082F1163		
ABNM A5 NC LIG						+	082F1164		
ABNM A5 NO LIG					+		082F1165		
ABNM A5 NC LOG	24 В DC					+	082F1166		
ABNM A5 NO LOG						+	082F1167		
NovoCon® S	24 В AC/DC	Интегрируется в сети BACnet и Modbus	Цифровой, Аналоговый	По fieldbus	Настраивается		003Z8502		
AMI 140	24 В AC/DC	Импульсный	2 позиции Вкл./Выкл.	Нет			082H8048		
AMI 140	230 В AC/DC						082H8049		
AMV 110 NL	24 В AC			Нет			082H8056		
AMV 120 NL	24 В AC						082H8058		
AME 110 NL	24 В AC		Аналоговый 0–10 В, 4–20 мА				082H8057		
AME 120 NL	24 В AC						082H8059		
AME 110 NLX	24 В AC		Есть			082H8060			

## Комбинации клапанов AQT DN 40–50 и AQF DN 50–100 с электроприводами

Тип	Напряжение питания	Комментарий	Управляющий сигнал	Обратная связь	Возвратная пружина		Кодовый номер
					на открытие	на закрытие	
AME 435 QM	24 В AC/DC	Необходим адаптер (003Z0694)	Аналоговый 0–10 В; 4–20 мА	Нет			082H0171
AMV 435	230 В AC		Импульсный				082H0163
AME 25 SU	24 В AC		Аналоговый 0–10 В; 4–20 мА	Нет	+		082H3041
AME 25 SD	24 В AC					+	082H3038
AMV 25 SU	230 В AC		Импульсный	Нет	+		082H3036
AMV 25 SD	230 В AC					+	082H3040

## Комбинации клапанов AQF DN 125–150 с электроприводами

Тип	Напряжение питания	Управляющий сигнал	Обратная связь	Возвратная пружина		Кодовый номер
				на открытие	на закрытие	
AME 55 QM	24 В AC	Аналоговый 0–10 В; 4–20 мА; Импульсный	Есть	При установке AM-PBU25 (082H7090)		082H3078
AME 658 SU	24 В AC/DC			+		082G3450
AME 658 SU	230 В AC/DC			+		082G3451
AME 658 SD	24 В AC/DC				-	082G3448
AME 658 SD	230 В AC/DC				-	082G3449

## Комбинации клапанов AQF DN 200–250 с электроприводами

Тип	Напряжение питания	Управляющий сигнал	Обратная связь	Возвратная пружина		Кодовый номер
				на открытие	на закрытие	
AME 85 QM	24 В AC	Аналоговый 0–10 В; 4–20 мА; Импульсный	Есть	При установке AM-PBU25 (082H7090)		082G1453

## Технические характеристики

Клапаны AQT, резьбовое присоединение

Условный проход DN, мм	10 LF	10	15 LF	15	20	25	32	40	50	
Номинальный расход $G_{\text{ном}}$ (100%), л/ч <sup>1)</sup>	150	275	275	450	900	1700	3200	7500	12 500	
Максимальный расход $G_{\text{макс}}$ , л/ч <sup>4)</sup>	180	330	330	540	1080	1870 <sup>5)</sup>	3520 <sup>5)</sup>	7500	12 500	
Диапазон настройки, % <sup>2)</sup>		20–120			20–110		40–100			
Допустимый перепад давлений на клапане $\Delta_{\text{раб}} G_{\text{ном}}$ ( $\Delta_{\text{раб}} G_{\text{макс}}$ ), кПа <sup>3), 4)</sup>		16–400/600 (18–400/600)			20–400/600 (25–400/600)		30–400/600			
Условное давление PN, бар					16					
Относительный диапазон регулирования					Не ниже 1 : 1000					
Характеристика регулирования					Линейная; с помощью привода может быть преобразована в логарифмическую					
Протечка по стандарту IEC 534					Отсутствует (при усилии привода в 100 Н)		Макс. 0,05% от $G_{\text{ном}}$ (при усилии привода в 500 Н)			
Регулируемая среда					Вода и водный раствор гликоля для закрытых систем тепло- и холодоснабжения					
Диапазон температур регулируемой среды, °C					–10 ... 120					
Ход штока, мм				2,25			4,5		10	
Присоединение	с трубопроводом (наружная резьба), дюймы	G ½ A	G ½ A	G ¾ A	G ¾ A	G 1 A	G 1¼ A	G 1½ A	G 2 A	G 2½ A
	с электроприводом				M30×1,5				Danfoss-стандарт	
Материал, контактирующий с водой	корпус клапана				DZR Латунь (CuZn36Pb2As – CW 602N)			Серый чугун EN-GJL-250(GG25)		
	мембрана и кольцевые уплотнения				EPDM					
	пружина				W.Nr. 1.4568, W.Nr. 1.4310					
	конус регулятора перепада давлений				W.Nr. 1.4305			CuZn40Pb3 – CW 614N, W.Nr. 1.4305		
	седло регулятора перепада давлений				EPDM			W.Nr. 1.4305		
	конус регулирующего клапана				CuZn40Pb3 – CW 614N					
	седло регулирующего клапана				DZR Латунь (CuZn36Pb2As – CW 602N)			W.Nr. 1.4305		
	винты				Нержавеющая сталь (A2)					
	плоское уплотнение				NBR					
уплотняющая смазка измерительных ниппелей				Диметакрилат эстера						
Материал, не контактирующий с водой	пластиковые части				для DN 10–32 — PA; для DN 45,50 — POM					
	вставки и наружные винты				CuZn39Pb3 – CW 614N; W.Nr. 1.4310; W.Nr. 1.4401					

<sup>1)</sup> Заводская настройка клапана установлена на номинальное значение 100%.<sup>2)</sup> Вне зависимости от настройки клапана, аналоговое управление доступно с 0%.<sup>3)</sup> Рабочий диапазон перепадов давлений на клапане  $\Delta P = P_1 - P_3$ , мин./макс. значение.<sup>4)</sup> При настройке выше 100% минимально допустимый перепад давлений на клапане становится выше, см. значения в скобках.<sup>5)</sup> При настройке выше 100% клапан может использоваться только как ограничитель расхода.<sup>6)</sup> При необходимости применения AQT на перепад давления выше 400 кПа свяжитесь с инженером компании «Данфосс».

## Технические характеристики (продолжение)

Клапаны AQF, фланцевое присоединение


Условный проход DN, мм	50	65	80	100	125	125 HF	150	150 HF	200	200 HF	250	250 HF									
Номинальный расход $G_{\text{ном}}$ (100%), л/ч <sup>1)</sup>	12 500	20 000	28 000	38 000	90 000	110 000	145 000	190 000	200 000	270 000	300 000	370 000									
Диапазон настройки, % <sup>2)</sup>	40–100																				
Допустимый перепад давлений на клапане $\Delta_{\text{раб}} G_{\text{ном}}$ , кПа <sup>3), 4)</sup>	30–400/600			40–600 <sup>5)</sup> (60–600 <sup>5)</sup> )	60–600 <sup>5)</sup> (80–600 <sup>5)</sup> )	40–600 <sup>5)</sup> (60–600 <sup>5)</sup> )	60–600 <sup>5)</sup> (80–600 <sup>5)</sup> )	45–600 <sup>5)</sup> (65–600 <sup>5)</sup> )	60–600 <sup>5)</sup> (80–600 <sup>5)</sup> )	45–600 <sup>5)</sup> (65–600 <sup>5)</sup> )	60–600 <sup>5)</sup> (80–600 <sup>5)</sup> )										
Относительный диапазон регулирования	Не ниже 1 : 1000																				
Характеристика регулирования	Линейная; с помощью привода может быть преобразована в логарифмическую																				
Протечка по стандарту IEC 534	Макс. 0,05 % от $G_{\text{ном}}$ (при усилии привода в 500 Н)			Макс. 0,01 % от $G_{\text{ном}}$ (при усилии привода в 650 Н)	Макс. 0,01 % от $G_{\text{ном}}$ (при усилии привода в 1000 Н)																
Регулируемая среда	Вода и водный раствор гликоля для закрытых систем тепло- и холоснабжения																				
Диапазон температур регулируемой среды, °C	–10 ... +120																				
Ход штока, мм	10	15			30				27												
Присоединение	фланцевое	PN 16																			
	с электроприводом	Danfoss-стандарт																			
Материал, контактирующий с водой	корпус клапана	Серый чугун EN-GJL-250(GG25)																			
	мембрана и сильфон разгрузки	EPDM		W.Nr. 1.4571		EPDM															
	кольцевые уплотнения	EPDM																			
	пружины	W.Nr. 1.4568, W.Nr. 1.4310		W.Nr. 1.4401		W.Nr. 1.4310															
	конус регулятора перепада давлений	CuZn40Pb3 – CW 614N, W.Nr. 1.4305		W.Nr. 1.4404NC		W.Nr. 1.4021															
	седло регулятора перепада давлений	W.Nr. 1.4305		W.Nr. 1.4027																	
	конус регулирующего клапана	CuZn40Pb3 – CW 614N		W.Nr. 1.4404NC		W.Nr. 1.4021															
	седло регулирующего клапана	W.Nr. 1.4305		W.Nr. 1.4027																	
	винты	Нержавеющая сталь (A2)		W.Nr. 1.1181																	
	плоское уплотнение	NBR		Графит																	

<sup>1)</sup> Заводская настройка клапана установлена на номинальное значение 100%.<sup>2)</sup> Вне зависимости от настройки клапана аналоговое управление доступно с 0%.<sup>3)</sup> Рабочий диапазон перепадов давлений на клапане  $\Delta P = P_1 - P_3$ , мин./макс. значение.<sup>4)</sup> При настройке выше 100% минимально допустимый перепад давлений на клапане становится выше — см. значения в скобках.<sup>5)</sup> При необходимости применения AQF на перепад давления выше 400 кПа свяжитесь с инженером компании «Данфосс».

## Устройство

Клапаны AQT DN = 10–32 мм

1. Шток регулирующего клапана.
2. Сальниковое уплотнение штока клапана.
3. Настроечная шкала.
4. Конус регулирующего клапана.
5. Мембрана.
6. Рабочая пружина.
7. Цилиндр регулятора перепада давлений.
8. Седло регулятора перепада давлений.



## Принцип работы

Клапаны AQT/AQF состоят из двух частей:

- 1) регулятора перепада давлений,
- 2) регулирующего клапана.

## 1. Регулятор перепада давлений (РПД)

Для поддержания постоянного перепада давлений на конусе регулирующего клапана (4) разница давлений ( $P1 - P3$ ) передается на мембранный элемент (5) и компенсируется силой сжатия пружины. Всякий раз, когда перепад давлений на конусе регулирующего клапана начинает изменяться, регулирующий цилиндр под воздействием мембранных меняет свое положение, сохраняя перепад давлений на постоянном уровне.


## 2. Регулирующий клапан

Регулирующий клапан имеет линейную характеристику регулирования. Взаимодействие штока регулирующего клапана и мембранных элементов обеспечивает работу клапана AQT в качестве ограничителя расхода. Значения расхода на шкале клапана даны в процентах от максимального расхода (100%), указанного в таблицах технических характеристик. За счет поддержания постоянного перепада давлений на регулирующем конусе клапана усилие привода для его перемещения будет незначительным. Это позволяет использовать электроприводы с небольшим развиваемым усилием.

**Устройство  
(продолжение)**


*Клапаны AQT/AQF DN = 40–100 мм*

1. Рукоятка/винт перекрытия;
2. Регулирующая пружина;
3. Мембрана;
4. Конус регулятора перепада давлений;
5. Седло клапана;
6. Корпус клапана;
7. Конус регулирующего клапана;
8. Блокировочный винт;
9. Шкала настройки;
10. Уплотнение;
11. Шток регулирующего клапана.



*Клапаны AQF DN = 125–150 мм*


1. Корпус клапана;
2. Седло клапана;
3. Конус регулятора перепада давлений;
4. Конус регулирующего клапана;
5. Корпус регулирующей диафрагмы;
6. Диафрагма;
7. Винт настройки;
8. Сильфон разгрузки давления.



**Устройство  
(продолжение)**


Клапаны AQF DN = 200–250 мм

1. Корпус клапана;
2. Седло клапана;
3. Конус регулятора перепада давления;
4. Конус регулирующего клапана;
5. Корпус регулирующей диафрагмы;
6. Диафрагма;
7. Винт настройки;
8. Сильфон разгрузки давления.



Устройство клапанов AQF DN = 200, 250 мм

### Выбор типоразмера клапана



**Выбор типоразмера клапана (продолжение)****Пример 1. Система с переменным расходом****Дано:**

Потребность в холода на единицу оборудования системы:  $Q = 1000 \text{ Вт}$ .

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе:  $T_x = 6^\circ\text{C}$ .

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе:  $T_0 = 12^\circ\text{C}$ .

**Требуется:**

Подобрать регулирующий балансировочный клапан.

Клапан AQT и типы приводов для системы BMS.

**Расчет:**

Расход теплоносителя в системе:

$$Q = 0,86 \cdot Q / (T_0 - T_x) = \\ = 0,86 \cdot 1000 / (12 - 6) = 143 \text{ л/ч.}$$

**Решение:**

Клапан AQT DN = 10 мм с  $G_{\max} = 275 \text{ л/ч}$  с предварительной настройкой на  $143/275 = 0,52 = 52\%$  от полностью открытого положения. Приводы AMV 110NL — 24 В.

Примечание. Минимально необходимый перепад давлений на клапане AQT DN = 10 мм: 16 кПа.

**Пример 2. Система с постоянным расходом****Дано:**

Потребность в холода на единицу оборудования системы:  $Q = 4000 \text{ Вт}$ .

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе:  $T_x = 6^\circ\text{C}$ .

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе:  $T_0 = 12^\circ\text{C}$ .

**Требуется:**

Подобрать автоматический ограничитель максимального расхода.

Клапан AQT с определением его предварительной настройки.

**Расчет:**

Расход теплоносителя в системе:

$$Q = 0,86 \cdot Q / (T_0 - T_x) = \\ = 0,86 \cdot 4000 / (12 - 6) = 573 \text{ л/ч.}$$

**Решение:**

Клапан AQTDN = 20 мм с  $G_{\max} = 900 \text{ л/ч}$  с предварительной настройкой на  $573/900 = 0,64 = 64\%$  от полностью открытого положения.

Примечание. Минимально необходимый перепад давления на клапане AQT DN = 20 мм: 16 кПа.

**Пример 3. Выбор клапана AQT в зависимости от диаметра трубопровода****Дано:**

Расход тепло- или теплоносителя  $G = 1,4 \text{ м}^3/\text{ч}$  ( $1400 \text{ л/ч} = 0,38 \text{ л/с}$ ), диаметр трубопровода DN = 25 мм.

максимальную скорость потока в трубопроводе для условий:

DN = 25 мм,

$D_{\text{BH}} = 27,2 \text{ мм}$ .

Размеры и скорость потока отвечают требованиям, скорость потока менее 1,0 м/с.

**Требуется:**

Подобрать автоматический ограничитель максимального расхода.

Клапан AQT с определением его предварительной настройки.

**Решение:**


Предварительная настройка клапана AQT DN = 25 мм должна составлять  $1400/1700 = 0,82 = 82\%$  от полностью открытого положения.

Примечание. Минимально необходимый перепад давления на клапане AQT DN = 25 мм: 20 кПа.

**Расчет:**


В этом случае выбираем клапан AQT DN = 25 мм с  $G_{\max} = 1700 \text{ л/ч}$ .

При этом рекомендуется выполнить проверочный расчет максимальной скорости потока рабочей среды в трубопроводе. Определяем

**Оптимизация работы насоса**


Установка измерительных ниппелей на клапаны AQT DN = 10–32 мм позволяет измерять перепад давлений на регулирующем клапане  $\Delta P$  ( $P_2 - P_3$ ), тогда как на AQT/AQF DN = 40–250 мм измерения проводятся между  $P_1$  и  $P_3$ . Если перепад давлений превышает определенное значение (в зависимости от настройки и типоразмера клапана) — это значит, что все условия для нормальной работы регулятора соблюдены и возможно выполнение автоматического ограничения расхода в системе. Измерения следует производить для определения наличия минимально необходимого перепада давлений на клапане, а также для определения расхода регулируемой среды в системе.

Данные, полученные в результате измерений, можно также использовать для оптимизации работы насоса. Напор насоса можно уменьшать до тех пор, пока обеспечивается минимально допустимый перепад давлений на клапане, находящемся в самой отдаленной точке системы (в гидравлическом отношении). В результате измерений и регулировки насоса необходимо добиться оптимального сочетания перепада давлений на клапане и напора насоса. Измерение давлений можно производить при помощи прибора PFM 5001, производимого компанией «Данфосс».



### Настройка клапанов DN = 10–32 мм

Установка расчетного расхода легко производится без применения специального инструмента.

Для изменения настроек необходимо (см. рис.):


- 1). снять синий защитный колпачок или установленный привод;
- 2). поднять серое пластиковое кольцо;
- 3). повернуть кольцо до необходимого значения (значение настройки уменьшается по воротом по часовой стрелке);
- 4). опустить серое пластиковое кольцо для блокировки установленной настройки. Блокировка настройки определяется по щелчку.


При полностью закрытом положении настройка должна быть напротив 90%. Шкала настройки на клапане размечена от 100% номинального расхода до 20%. Когда клапан имеет настройки более 80%, вокруг штока появляется красная полоска.

### Пример

Клапан DN = 15 мм имеет максимальный расход 450 л/ч при настройке на 100%. Для получения расхода 270 л/ч необходимо настроить клапан следующим образом:  $270/450 = 0,6 = 60\%$ .

Компания «Данфосс» рекомендует использовать настройки расхода в пределах от 20 до 100% для клапанов DN = 10–32 мм. Заводская настройка — 100%.



**Настройка (продолжение)****Обслуживание**

Клапаны AQT DN = 10–32 мм оснащены пластиковой защитной рукояткой (защитная рукоятка не является запорной). В качестве запорной рукоятки необходимо использовать металлическую запорную рукоятку (кодовый номер 003Z0230) или установить клапан в закрытое положение (настроенным элементом).


Клапаны AQT/AQF DN = 40, 50 мм оснащены рукояткой для перекрытия потока.

Для надежного перекрытия потока клапанов DN = 65–100 мм следует использовать 8-мм торцевой шестигранный ключ.

**Монтаж**

При установке клапана направление стрелки на его корпусе должно совпадать с направлением потока. Если условие не выполняется, то клапан будет функционировать некорректно.

Если на клапан будет установлен привод, то клапан нельзя монтировать штоком вниз.



**Основные особенности  
клапанов AQT/AQF**


- Независимый от колебаний давления регулирующий балансировочный клапан включает в себя комбинацию двухходового регулирующего клапана с линейной характеристикой и встроенный регулятор перепада давлений мембранный конструкции.
- Клапаны доступны в исполнении DN = 10–250 мм.
- Клапаны также можно использовать в качестве автоматических ограничителей расхода.
- Клапан оснащен функцией плавной настройки от 0 до 100%. Настройка может производиться при работающей системе.
- Функция перекрытия возможна с помощью настроичного механизма выставлением настройки на «0» для всех типоразмеров клапанов.
- Настройка производится вручную без дополнительных инструментов для клапанов до DN = 32 мм, а для клапанов DN = 40–250 мм с помощью стандартного рожкового ключа.
- Для клапанов до DN = 32 мм существует возможность замены их сальникового блока под давлением.
- Клапаны DN = 40–250 имеют дополнительную функцию перекрытия, не зависимую от механизма настройки.
- Обеспечиваются следующие параметры протечки: для клапанов до DN = 32 мм — отсутствие видимой протечки при использовании термоэлектрического привода с усилием до 90 Н; для клапанов DN = 40–100 мм менее 0,05% от значения пропускной способности клапана  $K_v$  при использовании электропривода с усилием 500 Н. Максимальный перепад давлений на клапане, преодолеваемый приводом, составляет 6 бар.
- Авторитет регулирующего клапана равен 1 при любых настройках клапана (характеристика регулирования клапана не изменяется).
- Клапан имеет линейную характеристику при любом располагаемом давлении. Для перевода клапана в логарифмический режим регулирования используются соответствующие настройки электропривода. Динамический диапазон регулирования составляет более 1 : 300. (Производитель клапана должен подтверждать характеристики лабораторными испытаниями.<sup>1)</sup>)
- Клапаны с измерительными ниппелями для оптимизации работы сетевых насосов доступны во всех типоразмерах.

<sup>1)</sup> Ввиду отсутствия единого стандарта для испытаний подобных клапанов компания «Данфосс» рекомендует проведение испытаний в независимой лаборатории для проверки функций регулирования и ограничения расхода.


**Габаритные и присоединительные размеры**

<b>AQT DN 10–32</b>		P.D.022.3/01		P.D.003.2/01		P.D.004.2/01									
<b>TWA-Z + AQT</b>		MV.D.121.1/00		MV.D.121.1/00		MV.D.125.2/01									
<b>ABNM + AQT</b>															
<b>AMV (E) 110 NL + AQT</b>															
<b>AMI 140 + AQT</b>															
<b>NovoCon™ + AQT</b>															
<b>DN, мм</b>	<b>L<sub>1</sub></b>	<b>L<sub>2</sub></b>	<b>L<sub>3</sub></b>	<b>L<sub>4</sub></b>	<b>L<sub>5</sub></b>	<b>L<sub>6</sub></b>	<b>L<sub>7</sub></b>	<b>H<sub>1</sub></b>	<b>H<sub>2</sub></b>	<b>H<sub>3</sub></b>	<b>H<sub>4</sub></b>	<b>H<sub>5</sub></b>	<b>H<sub>6</sub></b>	<b>b по ISO 228/1</b>	<b>Масса, кг</b>
	<b>ММ</b>														
10	53	36	79	92	104	109	119	69	20	100	104	138	140	G ½	0,38
15	65	45	79	98	110	116	126	72	25	102	108	141	143	G ¾	0,48
20	82	56	79	107	120	125	134	74	33	105	112	143	145	G 1	0,65
25	104	71	79	124	142	142	149	82	42	117	124	155	153	G 1 ¼	1,45
32	130	90	79	142	154	160	167	93	50	128	136	166	164	G 1 ½	2,21
<b>AQT DN 40, 50</b>															
<b>AME 435 QM + AQT</b>															
<b>DN, мм</b>	<b>L<sub>1</sub></b>	<b>H<sub>1</sub></b>	<b>H<sub>2</sub></b>	<b>H<sub>3</sub></b>	<b>b по ISO 228/1</b>	<b>Масса, кг</b>									
	<b>ММ</b>														
40	110	170	174	280	G 2	6,9									
50	130	170	174	280	G 2 ½	7,8									

**Габаритные и  
присоединительные  
размеры (продолжение)**




AQF DN 50–100




AME 435 QM + AQF

DN, мм	L <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	а по EN 1092-2, мм	Масса, кг
	мм					
50	230	170	174	280	165	14,2
65	290	220	172	330	185	38,0
80	310	225	177	335	200	45,0
100	350	240	187	350	220	57,0

**Габаритные и  
присоединительные  
размеры (продолжение)**


**Габаритные и  
присоединительные  
размеры (продолжение)**



## Техническое описание

# Термостатический элемент QT регулятор температуры обратного теплоносителя при использовании с клапаном AQT

## Описание и область применения



Термостатический элемент QT прямого действия предназначен для регулирования температуры обратного теплоносителя в однотрубных стояках систем водяного отопления зданий.

Термостатический элемент QT применяется совместно с клапанами AQT, выполняющими автоматическую балансировку и регулирование расхода.

**Клапан AQT с термостатическим элементом QT — это комплексное решение для балансировки и повышения энергоэффективности однотрубных систем отопления.**

## Основные характеристики

- Диапазон температурной настройки: 35–50 и 45–60 °C.
- Совместим с клапанами AQT DN = 10–32 мм.
- Простая установка накладного температурного датчика на трубу стояка.

## Отличительные особенности

- Ограничивает расход в стояке в соответствии с текущей тепловой нагрузкой.
- Улучшает регулирование температуры воздуха в помещениях.

- Уменьшает перегрев здания.
- Повышает энергоэффективность системы отопления.

## Номенклатура и кодовые номера для заказа

## Термостатический элемент QT

Эскиз	Диапазон настройки температуры, °C	DN для клапанов AB-QM, мм	Кодовый номер
	45–60	10–20	003Z0382
		25–32	003Z0383
	35–50	10–20	003Z0384
		25–32	003Z0385

## Дополнительные принадлежности

Наименование	Кодовый номер
Гильза для погружной установки датчика	003Z0391
Адаптер для установки QT на клапаны DN = 10–20 мм	003Z0392
Адаптер для установки QT на клапаны DN = 25–32 мм	003Z0393
Кожух датчика температуры	003Z0394
Информационная бирка	003Z0395

## Клапаны AQT

Эскиз клапана с измерит. ниппелями	DN, мм	G <sub>макс.</sub> , л/ч	Наружная резьба по ISO 228/1, дюймы	Кодовый номер	Эскиз клапана без измерит. ниппелей	Наружная резьба по ISO 228/1, дюймы	Кодовый номер
	10 LF	150	G ½ A	003Z1861		G ½ A	003Z1851
	10	275		003Z1811			003Z1801
	15 LF	275	G ¾ A	003Z1862		G ¾ A	003Z1852
	15	450		003Z1812			003Z1802
	20	900	G 1 A	003Z1813		G 1 A	003Z1803
	25	1,700	G 1¼ A	003Z1814		G 1¼ A	003Z1804
	32	3,200	G 1½ A	003Z1815		G 1½ A	003Z1805

## Примеры применения




Рис. а

Рис. б

Рис. в

Терmostатический элемент QT применяется для совместной установки с клапанами AQT на однотрубных стояках систем водяного отопления. Эти устройства, ограничивая температуру обратного теплоносителя в стояке, изменяют гидравлический режим его работы с постоянного расхода на энергоэффективный переменный, пропорциональный текущей тепловой нагрузке стояка.

В традиционных однотрубных стояках всегда имеет место циркуляция теплоносителя. Применение радиаторных терморегуляторов позволяет поддерживать комфортную температуру воздуха в помещении, ограничивая расход воды через отопительный прибор. Однако при снижении расхода через отопительный прибор теплоноситель начинает циркулировать через байпас, и расход в стояке сохраняется. Таким образом, при частичной тепловой нагрузке температура теплоносителя по высоте стояка возрастает, что приводит к неконтролируемому перегреву за счет излишней теплоотдачи труб.

При реконструкции зданий (например, при утеплении фасадов, замене окон и т. п.) в системе отопления, которая часто не изменяется, появляется значительный запас тепловой мощности. В результате перегрев помещений может увеличиться еще больше.

Клапан AQT, установленный на стояке, обеспечивает требуемое распределение воды по стоякам системы отопления во всех режимах ее работы. В результате в стояках системы отопления циркулирует требуемое расчетное количество теплоносителя. Каждый стояк становится независимым от остальной части системы отопления.

На штатный клапан AQT может быть установлен терmostатический элемент прямого действия, который осуществляет регулирование расхода теплоносителя через стояк в зависимости от температуры обратки. Благодаря этим устройствам расход теплоносителя в стояках регулируется пропорционально их текущей тепловой нагрузке. В результате улучшается регулирование температуры воздуха в помещениях и устраняются перетопы здания. Однотрубная система отопления превращается в эффективную систему с переменным расходом подобно двухтрубной системе отопления.

Это решение применимо:



- для однотрубных стояков систем отопления (рис. а),
- для горизонтальных однотрубных веток (рис. б),
- для одно- или двухтрубных стояков без радиаторных терморегуляторов, например, обслуживающих лестничные клетки (рис. в).

**Техническое описание****Термостатический элемент QT****Технические характеристики**

Диапазон температурной настройки	°C	35–50	45–60
Точность настройки		±3	
Зона пропорциональности		5 <sup>1)/8<sup>2)</sup></sup>	
Макс. температура в точке установки датчика		90	
Длина капиллярной трубы	м	0,6	

**Материал**

Сильфон	CuZn36Pb2As (CW 602N)				
Крепление штока и сильфона	MPPE (норил)				
Шток	(CW 614N) Zn39Pb3				
Корпус термоэлемента	Полипропилен (Borealis HF 700-SA)				
Температурный датчик	Медь, мат. No. 2.0090				
Адаптер для клапана AQT	<table border="1"> <tr> <td>DN = 10–20 мм</td> <td>CuZn39Pb3 (CW 614N) с покрытием Cu Zn8B</td> </tr> <tr> <td>DN = 25–32 мм</td> <td>CuZn39Pb3 (CW 614N)</td> </tr> </table>	DN = 10–20 мм	CuZn39Pb3 (CW 614N) с покрытием Cu Zn8B	DN = 25–32 мм	CuZn39Pb3 (CW 614N)
DN = 10–20 мм	CuZn39Pb3 (CW 614N) с покрытием Cu Zn8B				
DN = 25–32 мм	CuZn39Pb3 (CW 614N)				
Соединительная гайка	<table border="1"> <tr> <td>DN = 10–20 мм</td> <td>CuZn39Pb3 (CW 614N) с покрытием Cu Zn8B</td> </tr> <tr> <td>DN = 25–32 мм</td> <td>CuZn39Pb3 (CW 614N)</td> </tr> </table>	DN = 10–20 мм	CuZn39Pb3 (CW 614N) с покрытием Cu Zn8B	DN = 25–32 мм	CuZn39Pb3 (CW 614N)
DN = 10–20 мм	CuZn39Pb3 (CW 614N) с покрытием Cu Zn8B				
DN = 25–32 мм	CuZn39Pb3 (CW 614N)				

<sup>1)</sup> С клапанами AQT DN = 10–20 мм при настройке на 50%.<sup>2)</sup> С клапанами AQT DN = 25–32 мм при настройке на 50%.**Характеристика регулирования****Монтаж**

Клапаны AQT следует устанавливать между последним радиатором на однотрубном стояке или ветке и точкой их присоединения к обратной магистрали системы отопления.


Термоэлемент QT устанавливается на клапан вручную без использования дополнительных инструментов. Максимальный крутящий момент при затяжке крепежной гайки термоэлемента не должен превышать 5 Нм.

Термоэлемент и его температурный датчик следует покрывать теплоизоляцией, если в месте установки устройства расчетная температура воздуха менее 5 °C.

**Установка датчика температуры**

Для улучшения теплопередачи от теплоносителя к температурному датчику необходимо использовать термогель (поставляется с термоэлементом) в точке контакта датчика с трубой стояка.

Датчик температуры может устанавливаться в любом положении, однако для обеспечения наилучшего регулирования следует размещать датчик в вертикальном либо наклонном положении запаянным концом вверх (рис.). Датчик рекомендуется устанавливать выше термоэлемента.



## Выбор настройки термоэлемента QT

Настройка термоэлемента QT зависит от настройки клапана AQT.

Перед установкой термоэлемента строго необходимо настроить клапан AQT в соответствии с требуемым после реконструкции расчетным расходом. Для оптимальной работы термоэлемента настройка на клапане рекомендуется в диапазоне 30–70 %.

AQT DN = 10–20 мм (45–60 °C)

Температурная настройка	Настройка термоэлемента QT (обороты)							
	0	1	2	3	4*	5	6	
Настройка клапана AQT	20%	48,0	50,5	53,0	55,5	58,0	60,5	63,0
	30%	47,0	49,5	52,0	54,5	57,0	59,5	62,0
	40%	46,0	48,5	51,0	53,5	56,0	58,5	61,0
	50%	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0
	60%	44,0	46,5	49,0	51,5	54,0	56,5	59,0
	70%	43,0	45,5	48,0	50,5	53,0	55,5	58,0
	80%	42,0	44,5	47,0	49,5	52,0	54,5	57,0
	90%	41,0	43,5	46,0	48,5	51,0	53,5	56,0
	100%	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0

\*Заводская настройка термоэлемента 4.

Настройка термоэлемента на необходимую температуру производится вручную. Если требуется настройка «0» или «б», рукоятку QT следует повернуть в противоположном направлении менее четверти оборота. Это обеспечит оптимальную работу термоэлемента для поддержания требуемой температуры.

AQT DN = 25–32 мм (45–60 °C)

Температурная настройка	Настройка термоэлемента QT (обороты)							
	0	1	2	3	4*	5	6	
Настройка клапана AQT	20%	49,5	52,0	54,5	57,0	59,5	62,0	64,5
	30%	48,0	50,5	53,0	55,5	58,0	60,5	63,0
	40%	46,5	49,0	51,5	54,0	56,5	59,0	61,5
	50%	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0
	60%	43,5	46,0	48,5	51,0	53,5	56,0	58,5
	70%	42,0	44,5	47,0	49,5	52,0	54,5	57,0
	80%	40,5	43,0	45,5	48,0	50,5	53,0	55,5
	90%	39,0	41,5	44,0	46,5	49,0	51,5	54,0
	100%	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5

## Определение настройки термоэлемента QT

Для обеспечения наиболее энергоэффективного режима работы однотрубных стояков систем отопления необходимо производить настройку клапанов AQT на требуемый проектный расход и настройку термоэлементов QT на рассчитываемую температуру.

Последовательность настройки:

- настройка клапана AQT,
- настройка термоэлемента QT,
- контроль за работой.

Существуют две основные причины, влияющие на эффективность однотрубных стояков и, как следствие, на настройку клапана AQT и термоэлемента QT:

- реконструкция и утепление здания являются основными причинами завышенного запаса мощности системы отопления. При утеплении фасадов, чердаков, подвалов, замене окон существующая система, если в ней не меняются отопительные приборы и трубопроводы, получает избыток тепловой мощности;
- режим нагрузки отопительных систем динамический и постоянно изменяется, этому способствуют внутренние теплопоступления и климатические условия.

**Примечание.** После проведения работ по утеплению здания одним из шагов повышения эффективности работы системы отопления может быть оптимизация (снижение) температуры подачи. Применение радиаторных терморегуляторов и AQT с термоэлементом QT может обеспечить дополнительный эффект энергосбережения.

### Настройка клапана AQT

При утеплении ограждающих конструкций снижаются тепловые потери и, как следствие, требуемая тепловая нагрузка здания. Требуемые расходы теплоносителя в стояках уменьшаются по сравнению с расчетными расходами, необходимыми по старому проекту

для неутепленного здания. Требуемый расход должен быть определен на основании теплопотерь здания после проведенных работ по утеплению. Рекомендуется производить теплогидравлический расчет на основании расчетного температурного графика. Для оптимального регулирования термоэлемента рекомендуется подбирать клапаны AQT с настройками в диапазоне 30–70%.

### Настройка термоэлемента QT

Настройка термоэлемента QT производится путем совмещения соответствующего индекса (номера) на поворотной рукоятке термоэлемента с индикатором.

Необходимый индекс выбирается из приведенных выше таблиц по величине настройки регулирующего клапана AQT и значению требуемой температуры настройки  $T_h$  термоэлемента QT, определение которой является главной задачей.

Температура настройки термоэлемента рассчитывается с учетом корректирующей температуры  $\Delta T_k$ , которая находится по номограмме «Корректирующие значения температуры обратного теплоносителя» на стр. 71 на основании динамического фактора  $D_f$ .

Динамический фактор  $D_f$  определяется с использованием параметров, характеризующих свойства здания и системы отопления:

- $\Phi_f$  — эффективность реконструкции здания, %;
- $N$  — количество этажей (отопительных приборов на стояке системы отопления);
- $q_{tp}$  — удельные теплопотери помещений,  $\text{Вт}/\text{м}^2$  (малые — до  $40 \text{ Вт}/\text{м}^2$ , большие — более  $40 \text{ Вт}/\text{м}^2$ );
- $q_{tb}$  — удельные тепловыделения в помещениях,  $\text{Вт}/\text{м}^2$  (малые — в спальных комнатах, большие — в гостиных и кухнях).

**Примечание.** Удельные тепловыделения дифференцированы согласно ISO 13790: малые тепловыделения —  $3 \text{ Вт}/\text{м}^2$ , большие —  $9 \text{ Вт}/\text{м}^2$ .

## Определение настройки термоэлемента QT (продолжение)

$D_f$  может быть определен как средний по зданию. Однако разные стояки могут иметь различные значения параметров  $\Phi_r$ ,  $q_{tp}$  или  $q_{tb}$  (например, стояки, обслуживающие кухни и спальни, находящиеся в угловых или средних помещениях здания и т.д.). Поэтому для наибольшей эффективности рекомендуется находить  $D_f$  индивидуально для разных стояков системы отопления.

Первый определяющий параметр — эффективность реконструкции здания  $\Phi_r$ , который описывает долю снижения теплопотерь здания в % после его утепления по отношению к расчетным теплопотерям до реконструкции.  $\Phi_r$  можно рассчитать по формуле:

$$\Phi_r = \left( 1 - \frac{Q_r}{Q_n} \right) \cdot 100\%,$$

где

$Q_r$  — расчетные теплопотери здания (помещения) после реконструкции, Вт;

$Q_n$  — расчетные теплопотери до реконструкции, Вт.

Определение типа стояка

Количество этажей (отопительных приборов) N	Удельные тепловыделения $q_{tb}$	Удельные теплопотери $q_{tp}$ , Вт/м <sup>2</sup>	Тип стояка
5	Малые	Более 40	1
		До 40	2
	Большие	Более 40	3
		До 40	4
9	Малые	Более 40	5
		До 40	6
	Большие	Более 40	7
		До 40	8
16	Малые	Более 40	9
		До 40	10
	Большие	Более 40	11
		До 40	12
25	Малые	Более 40	13
		До 40	14
	Большие	Более 40	15
		До 40	16

Выбор динамического фактора  $D_f$

Тип стояка	Динамический фактор $D_f$ при значениях фактора эффективности реконструкции, %						
	0	10	20	30	40	50	60
1	4	16	29	43	56	70	84
2	6	16	29	42	55	68	82
3	9	19	33	47	61	75	90
4	13	21	34	48	61	76	91
5	4	16	30	44	57	71	86
6	5	16	29	43	56	70	83
7	9	20	34	48	62	77	92
8	12	21	34	48	62	76	91
9	4	17	31	45	60	74	89
10	6	17	31	45	59	73	87
11	10	20	35	50	65	80	96
12	14	22	36	51	65	80	96
13	5	18	33	48	63	79	94
14	6	18	32	47	62	77	92
15	10	26	41	56	71	88	105
16	14	30	44	59	74	90	108

## Эксплуатация

Повышение энергоэффективности работы стояков системы зависит от проведения настройки термоэлементов QT. Для достижения лучших результатов рекомендуется производить отслеживание температурных режимов стояков в течение первого года эксплуатации и при необходимости производить корректировку настройки.

За дополнительной информацией по определению настройки QT, эксплуатации и возможности снижения температуры подающего теплоносителя следует обращаться в компанию «Данфосс».

Примечание. Для новых зданий фактор реконструкции  $\Phi_r = 0$ .

Параметры, от которых зависит выбор динамического фактора, — N,  $q_{tp}$  и  $q_{tb}$ , сгруппированы по «типу стояков» (см. первую табл. на этой странице).



Динамический фактор  $D_f$  выбирается из второй таблицы по типу стояка и эффективности реконструкции  $\Phi_r$ .

Примечание. Методика определения динамического фактора оптимизирована для вертикальных однотрубных стояков системы отопления.

Далее, по номограмме «Корректирующие значения температуры обратного теплоносителя», по значению динамического фактора  $D_f$  определяется температура коррекции  $\Delta T_k$ , и затем вычисляется температура настройки  $T_h$  термоэлемента как разность расчетной температуры обратного теплоносителя и температуры коррекции ( $T_h = T_o - \Delta T_k$ ).



Настройка термоэлемента QT определяется разностью расчетной температуры обратного теплоносителя и найденным значением температуры коррекции (см. примеры).

**Определение настройки термоэлемента QT  
(продолжение)**

**Примеры выбора настройки термоэлемента QT**
**Пример 1**

Дано:

Однотрубная система отопления реконструируемого 9-этажного здания ( $n = 9$ ) с верхней разводкой подающей магистрали.

Площадь отапливаемого помещения (спальни) одного этажа, обслуживаемого стояком системы отопления:  $F = 15 \text{ m}^2$ .

Расчетный температурный график: 95/70 °C.

Расчетные тепловые нагрузки отопительных приборов до реконструкции:

- верхнего этажа:  $Q_9 = 900 \text{ Вт}$ ,
- средних этажей:  $Q_{2-8} = 800 \text{ Вт}$ ,
- нижнего этажа:  $Q_1 = 1000 \text{ Вт}$ .

Суммарная расчетная тепловая нагрузка стояка до реконструкции:

$$Q_n = 900 + (7 \cdot 800) + 1000 = 7500 \text{ Вт.}$$

Расчетная тепловая нагрузка стояка после реконструкции:  $Q_r = 3800 \text{ Вт}$ .

Теплопоступления в помещение спальни: малые.

Определить:

Температуру настройки термоэлемента QT.

Решение:


1. Удельные (средние) теплопотери помещения спальни:

$$q_{\text{пп}} = \frac{Q_n}{N \cdot F} = \frac{3800}{9 \cdot 15} = 28,1 \text{ Вт/м}^2,$$

т. е. менее  $40 \text{ Вт/м}^2$ .

2. Тип стояка (из табл. на стр. 71): 6.
3. Фактор эффективности реконструкции:

$$\Phi_r = \left(1 - \frac{Q_r}{Q_n}\right) \cdot 100 = \left(1 - \frac{3800}{7500}\right) \cdot 100 = 50,7\%.$$



**Пример 1, 2, 3.** Традиционный однотрубный стояк системы отопления с AQT + QT

4. Динамический фактор (из табл. на стр. 71):  $D_f = 70$ .
5. Температура коррекции (по номограмме на стр. 71):  $\Delta T_k = 22 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .
6. Температура настройки термоэлемента QT:

$$T_H = T_o - \Delta T_k = 70 - 22 = 48 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

**Примеры выбора  
настройки  
термоэлемента QT****Пример 2****Дано:**

Однотрубная система отопления реконструируемого 25-этажного здания ( $n = 25$ ) с верхней разводкой подающей магистрали (рис. на стр. 68). Площадь отапливаемого помещения (гостиной) одного этажа, обслуживаемого стояком системы отопления:  $F = 35 \text{ м}^2$ . Расчетный температурный график:  $90/70^\circ\text{C}$ . Расчетные тепловые нагрузки отопительных приборов до реконструкции:

- верхнего этажа:  $Q_{25} = 1100 \text{ Вт}$ ,
- средних этажей:  $Q_{2-24} = 850 \text{ Вт}$ ,
- нижнего этажа:  $Q_1 = 1300 \text{ Вт}$ .

Суммарная расчетная тепловая нагрузка стояка до реконструкции:

$$Q_n = 1100 + (23 \cdot 850) + 1300 = 21\,950 \text{ Вт}.$$

Расчетная тепловая нагрузка стояка после реконструкции:  $Q_r = 16\,500 \text{ Вт}$ .

Теплопоступления в помещение спальни: большие.

**Определить:**

1. Подобрать регулирующий клапан AQT и его настройку.
2. Температуру и индекс настройки термоэлемента QT.

**Решение:**

1. Расчетный расход теплоносителя через стояк после реконструкции:

$$G = \frac{Q_r}{\rho \cdot C_p \cdot (T_r - T_o)} = \frac{16\,500}{975 \cdot 4190 \cdot (90 - 70)} = \\ = 2,02 \cdot 10^{-4} \text{ м}^3/\text{с} = 727 \text{ кг/ч.}$$

2. Из табл. на стр. 51 настоящего каталога выбирается клапан AQT DN = 20 мм с настройкой на 80% для поддержания требуемого расхода 727 кг/ч.

3. Удельные (средние) теплопотери помещения гостиной:

$$q_{tp} = \frac{Q_n}{N \cdot F} = \frac{16\,500}{25 \cdot 35} = 18,9 \text{ Вт/м}^2, \\ \text{т. е. менее } 40 \text{ Вт/м}^2.$$

4. Тип стояка (из табл. на стр. 63): 16.

5. Фактор эффективности реконструкции:

$$\Phi_r = \left(1 - \frac{Q_r}{Q_n}\right) \cdot 100 = \left(1 - \frac{16\,500}{21\,950}\right) \cdot 100 = 25\%.$$

6. Динамический фактор (из табл. на стр. 71):  $D_f = 52$ .

7. Температура коррекции (по номограмме на стр. 71):  $\Delta T_k = 17^\circ\text{C}$ .

8. Температура настройки термоэлемента QT:

$$T_h = T_o - \Delta T_k = 70 - 17 = 53^\circ\text{C}.$$

9. Индекс настройки QT (из табл. на стр. 70 для AQT DN = 10–20 мм): между «4» и «5».

**Пример 3****Дано:**

Однотрубная система отопления 16-этажного нового здания ( $n = 16$ ) с верхней разводкой подающей магистрали (см. рис. на стр. 68). Площадь отапливаемого помещения (кухни) одного этажа, обслуживаемого стояком системы отопления:  $F = 12 \text{ м}^2$ .

Расчетный температурный график:  $95/70^\circ\text{C}$ . Расчетные тепловые нагрузки отопительных приборов до реконструкции:

- верхнего этажа:  $Q_{16} = 550 \text{ Вт}$ ,
- средних этажей:  $Q_{2-15} = 350 \text{ Вт}$ ,
- нижнего этажа:  $Q_1 = 600 \text{ Вт}$ .

Суммарная расчетная тепловая нагрузка стояка до реконструкции:

$$Q_n = 550 + (14 \cdot 350) + 600 = 6050 \text{ Вт}.$$

Теплопоступления в помещение кухни: большие.

**Определить:**

Температуру настройки термоэлемента QT.

**Решение:**

1. Удельные (средние) теплопотери помещения спальни:

$$q_{tp} = \frac{Q_n}{N \cdot F} = \frac{60500}{16 \cdot 12} = 31,5 \text{ Вт/м}^2,$$

т. е. менее  $40 \text{ Вт/м}^2$ .

2. Тип стояка (из табл. на стр. 71): 12.

3. Фактор эффективности реконструкции:

$$\Phi_r = 0\%.$$

4. Динамический фактор (из табл. на стр. 71):  $D_f = 14$ .




5. Температура коррекции (по номограмме на стр. 71):  $\Delta T_k = 7^\circ\text{C}$ .

6. Температура настройки термоэлемента QT:

$$T_h = T_o - \Delta T_k = 70 - 7 = 63^\circ\text{C}.$$

**Устройство****Термоэлемент QT**

1. Настроечная рукоятка.
2. Адаптер.
3. Клапан AQT.
4. Стойка системы отопления.
5. Температурный датчик.
6. Уплотнительное кольцо датчика температуры.
7. Кожух датчика температуры.

*Устройство термоэлемента QT***Габаритные и присоединительные размеры**


DN клапана, мм	L	L <sub>мин</sub>	H
	мм	мм	мм
10	53	37	110
15	65	31	118
20	82	22	115
25	104	19	130
32	130	12	142

*Размеры термоэлемента QT*

## Техническое описание

## Ручной балансировочный клапан Leno™ MVT

## Описание и область применения



Общий вид клапана Leno™ MVT

Leno™ MVT — это новое поколение ручных балансировочных клапанов, предназначенных для гидравлической балансировки систем отопления, тепло- и холодоснабжения, ГВС.

Leno™ MVT сочетает в себе возможности балансировочного клапана и шарового крана, а также имеет ряд особенностей:


- рукоятка может сниматься в случае монтажа в стесненных условиях;

- блок дренажного крана и измерительных ниппелей может поворачиваться на 360° для удобства слива и измерения;
- цифровая шкала на рукоятке круговая, позволяет видеть настройку практически с любой стороны;
- простая настройка и блокировка настройки;
- оснащен двумя измерительными ниппелями игольчатого типа (под 3-мм иглы);
- имеет встроенный дренажный кран, позволяющий осуществлять слив с обеих сторон от клапана;
- дополнительная возможность открытия или закрытия с помощью шестигранного ключа;
- рукоятка имеет цветной индикатор, показывающий положение клапана «Открыт/Закрыт».

Ручные балансировочные клапаны Leno™ MVT предназначены для применения в системах с постоянным расходом, где они устанавливаются как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Клапаны выпускаются с DN = 15–50 мм, внутренней резьбой, а клапаны DN = 15 и 20 мм могут также поставляться с наружной резьбой.

Данные о клапанах Leno™ MVT содержатся в памяти измерительных приборов Danfoss PFM 5001.



**Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа**
*Клапан Leno™ MVT с внутренней резьбой*

Эскиз	Материал	DN, мм	Пропускная способность $K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Размер внутр. резьбы, дюймы	Кодовый номер
	Латунь, стойкая к вымыванию цинка*	15, LF	2,5	Rp 1/2	003Z4080
		15	3,0	Rp 1/2	003Z4081
		20	6,0	Rp 3/4	003Z4082
		25	9,5	Rp 1	003Z4083
		32	18	Rp 1 1/4	003Z4084
		40	26	Rp 1 1/2	003Z4085
		50	40	Rp 2	003Z4086

*Клапан Leno™ MVT с наружной резьбой*

Эскиз	Материал	DN, мм	Пропускная способность $K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Размер наружной резьбы, дюймы	Кодовый номер
	Латунь, стойкая к вымыванию цинка*	15, LF	2,5	G 3/4 A**	003Z4181
		15	3,0	G 3/4 A**	003Z4182
		20	6,0	G 1 A	003Z4183

*Комплект клапанов Leno™ MVT/MSV-S*

Эскиз	Материал	DN, мм	Пропускная способность $K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Слив воды***, л/ч	Присоединение, дюймы	Кодовый номер
	Латунь, стойкая к вымыванию цинка*	15	3,0	281	Rp 1/2	003Z4151
		20	6,0	277	Rp 3/4	003Z4152
		25	9,5	316	Rp 1	003Z4153
		32	18	305	Rp 1 1/4	003Z4154
		40	26	208	Rp 1 1/2	003Z4155
		50	40	308	Rp 2	003Z4156

\* Коррозионно-стойкая латунь DZR.

\*\* Согласно нормам DIN V 3838 («евроконус»).

\*\*\* Скорость слива определена при условии статического давления, равного 1 бар.

**Дополнительные принадлежности**

Наименование	Кодовый номер
Стандартные измерительные ниппели, 2 шт.	003Z4662
Удлиненные измерительные ниппели 60 мм, 2 шт.	003Z4657
Настроечная рукоятка	003Z4652
Адаптер для сливного крана 1/2"	003Z4096
Адаптер для сливного крана 3/4"	003Z4097
Информационная табличка и пластиковая лента для пломбировки, 10 шт.	003Z4660

**Уплотнительные фитинги для клапанов с наружной резьбой**

Размеры трубы, мм	Размер резьбы клапана, дюймы	Кодовый номер для заказа фитингов для труб из сетчатого полиэтилена (PEX)	Кодовый номер для заказа фитингов для металлополимерных труб (Alupex)
12×1,1	G 3/4	013G4150	–
12×2	G 3/4	013G4152	–
14×2	G 3/4	013G4154	013G4184
15×1,7	G 3/4	013G4165	–
15×2,5	G 3/4	013G4155	–
16×1,5	G 3/4	013G4157	–
16×2	G 3/4	013G4156	013G4186
16×2,25	G 3/4	–	013G4187
17×2	G 3/4	013G4162	–
18×2	G 3/4	013G4158	013G4188
18×2,5	G 3/4	013G4159	–
20×2	G 3/4	013G4160	013G4190
20×2,5	G 3/4	013G4161	013G4191


**Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа (продолжение)**

Уплотнительные фитинги для клапанов с наружной резьбой

Стальные или медные трубы	Размеры, дюймахмм	Кодовый номер
	G 3/4x15	013G4125
	G 3/4x16	013G4126
	G 3/4x18	013G4128
	G 1x18	013U0134
	G 1x22	013U0135

**Устройство**

- Клапан Leno™ MVT
1. Корпус клапана.
  2. Шар клапана.
  3. Уплотнение шарового клапана.
  4. Зажимной винт.
  5. Втулка настроичного штока.
  6. Уплотнительная втулка.
  7. Верхняя часть клапана.
  8. Настроечный винт.
  9. Шток.
  - 10.Блокиратор настройки.
  11. Сливной штуцер.
  - 12.Настроечная рукоятка.
  - 13.Поворотный блок.
  - 14.Измерительный ниппель.




**Технические характеристики**

*Материал и детали, контактирующие с водой*

Корпус клапана	Латунь DZR
Уплотнительные кольца	EPDM
Шар	Хромированная латунь
Уплотнение шара	Тefлон

Условное давление PN, бар	20
Испытательное давление, бар	30
Максимальный перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$ , бар	2,5 (250 кПа)
Максимальная температура перемещаемой среды $T_{макс.}$ , °C	120
Минимальная температура перемещаемой среды $T_{мин.}$ , °C	-20
Холдоноситель	Этиленгликоль, пропиленгликоль и HYCOOL (макс. 30 %)

**Монтаж**

Перед установкой клапана трубопроводы системы должны быть промыты.

- Следует предусмотреть свободное пространство вокруг клапана для его установки на трубопровод.
- Стрелка на корпусе клапана должна совпадать с направлением движения среды.

**Съемная рукоятка**

Рукоятка может быть демонтирована при разблокированной настройке.

**Для клапанов DN = 15–20 мм и с наружной резьбой**

Компания «Данфосс» предлагает полный диапазон уплотнительных фитингов для стальных, медных труб и труб из сетчатого полиэтилена (PEX).


**Перекрытие**

Перед перекрытием клапана его настройка должна быть заблокирована — для этого нужно нажать на рукоятку.

Перекрытие потока осуществляется с помощью встроенного шарового крана — для этого следует повернуть рукоятку на 90°.

Цвет индикатора в окне рукоятки информирует о положении клапана:


- красный — закрыто,
- белый — открыто.

**Слив**

Для удобства работы блок с дренажным краном можно поворачивать на 360°.

Слив из труб системы можно осуществлять выборочно:

- при повороте измерительного ниппеля красного цвета происходит слив из трубы с входящей стороны клапана;
- при повороте синего — открываем проток для слива из трубы после клапана.

**Настройка и блокировка**

Клапан может быть настроен на определенный расход путем вращения рукоятки.

Для проведения настройки необходимо:  
1). разблокировать настройку поворотом зеленого рычажка или 3-мм шестигранного ключа. Клапан при этом должен быть открыт (цветовой индикатор белый);

- 2). рукоятка поднимется автоматически;
- 3). выставить требуемую настройку;
- 4). заблокировать настройку, нажав на рукоятку сверху, рукоятка защелкнется;
- 5). настройка может быть опломбирована с помощью пластиковой стяжки для защиты от несанкционированного изменения настройки.


**Выполнение измерений**

Расход через клапан Leno™ MVT можно проверить с помощью измерительных приборов Danfoss PFM 5001 или других производителей.

Клапан Leno™ MVT поставляется с двумя измерительными ниппелями игольчатого типа (3-мм). Сдвоенная скоба позволяет одновременно подсоединяться к обоим ниппелям.

Последовательность действий при измерении расхода:

- 1). выбрать измерение расхода;
- 2). выбрать марку клапана;
- 3). выбрать тип и размеры клапана;
- 4). ввести текущее значение настройки клапана;
- 5). присоединить прибор к клапану;
- 6). откалибровать статическое давление;
- 7). измерить расход.

**Точность измерений**

Клапан Leno™ MVT является точным из-за разделения функций настройки и перекрытия потока.

**ВНИМАНИЕ!**

**Пропускная способность  
 $K_v$  клапанов Leno™ MVT для  
измерительных приборов  
ОТЛИЧАЮЩИХСЯ от  
приборов Danfoss.**

(Реальную величину  
зависимости пропускной  
способности от настройки  
см. в таблицах к каждому  
типоразмеру клапана)

Для измерения расхода на клапанах Leno™ MVT рекомендуется использовать приборы Danfoss PFM 5001. Все данные о настройках клапанов внесены в память указанных измерительных приборов Danfoss.


Перепад давления на измерительных ниппелях пропорционален, но не равен перепаду

давления на клапане, соответственно, для корректного измерения приборами, отличными от Danfoss, следует использовать значения  $K_v$  для соответствующих настроек клапанов, указанных в нижеследующей таблице. Данное требование обусловлено конструкцией измерительной части клапана.

Значения пропускной способности  $K_v$  клапанов Leno™ MVT

Настройка	DN = 15 мм LF	DN = 15 мм	DN = 20 мм	DN = 25 мм	DN = 32 мм	DN = 40 мм	DN = 50 мм
0,0	0,07	0,10	0,12	0,34	0,51	1,05	1,75
0,1	0,08	0,11	0,16	0,44	0,73	1,20	2,01
0,2	0,09	0,12	0,20	0,53	0,92	1,36	2,25
0,3	0,11	0,13	0,26	0,61	1,10	1,55	2,47
0,4	0,12	0,14	0,32	0,67	1,26	1,74	2,69
0,5	0,13	0,16	0,38	0,73	1,43	1,95	2,91
0,6	0,15	0,19	0,45	0,79	1,60	2,17	3,12
0,7	0,16	0,21	0,53	0,84	1,78	2,40	3,35
0,8	0,17	0,24	0,60	0,90	1,97	2,64	3,58
0,9	0,19	0,26	0,67	0,95	2,18	2,88	3,82
1,0	0,20	0,29	0,74	1,01	2,39	3,13	4,07
1,1	0,21	0,32	0,82	1,08	2,62	3,39	4,33
1,2	0,23	0,34	0,89	1,14	2,87	3,64	4,60
1,3	0,25	0,37	0,96	1,22	3,12	3,90	4,89
1,4	0,27	0,40	1,03	1,29	3,38	4,16	5,18
1,5	0,30	0,44	1,09	1,37	3,64	4,43	5,49
1,6	0,32	0,47	1,16	1,46	3,92	4,69	5,80
1,7	0,35	0,51	1,23	1,55	4,19	4,96	6,13
1,8	0,37	0,54	1,30	1,65	4,48	5,24	6,46
1,9	0,40	0,58	1,38	1,75	4,76	5,51	6,80
2,0	0,43	0,61	1,45	1,85	5,05	5,80	7,14
2,1	0,46	0,65	1,53	1,96	5,35	6,08	7,49
2,2	0,49	0,69	1,61	2,07	5,65	6,38	7,84
2,3	0,52	0,73	1,69	2,18	5,96	6,68	8,19
2,4	0,56	0,77	1,78	2,29	6,27	6,99	8,55
2,5	0,59	0,80	1,87	2,41	6,60	7,30	8,91
2,6	0,62	0,85	1,97	2,53	6,94	7,63	9,27
2,7	0,66	0,89	2,07	2,65	7,29	7,98	9,64
2,8	0,69	0,93	2,17	2,77	7,67	8,33	10,00
2,9	0,73	0,97	2,29	2,89	8,06	8,70	10,37
3,0	0,76	1,01	2,40	3,01	8,48	9,08	10,74
3,1	0,80	1,04	2,52	3,13	8,92	9,48	11,11
3,2	0,83	1,08	2,65	3,25	9,38	9,90	11,49
3,3	0,87	1,12	2,78	3,37	9,87	10,33	11,88
3,4	0,90	1,16	2,91	3,49	10,38	10,79	12,27
3,5	0,94	1,20	3,05	3,62	10,91	11,26	12,67
3,6	0,97	1,25	3,19	3,74	11,46	11,74	13,09
3,7	1,01	1,30	3,33	3,87	12,02	12,25	13,51
3,8	1,06	1,35	3,47	4,00	12,58	12,77	13,95
3,9	1,10	1,41	3,61	4,13	13,12	13,30	14,41
4,0	1,14	1,47	3,75	4,26	13,64	13,85	14,88
4,1	1,18	1,53	3,89	4,39	14,12	14,41	15,38
4,2	1,23	1,59	4,02	4,53	14,52	14,98	15,89
4,3	1,27	1,66	4,15	4,68	14,84	15,55	16,44
4,4	1,31	1,73	4,28	4,82	—	16,13	17,00
4,5	1,35	1,81	4,40	4,98	—	16,69	17,59
4,6	1,39	1,91	4,52	5,13	—	17,25	18,21
4,7	1,43	2,00	4,62	5,29	—	17,80	18,86
4,8	1,47	2,08	4,72	5,46	—	18,32	19,54
4,9	1,51	2,16	4,82	5,64	—	18,80	20,24
5-0	1,54	2,23	4,90	5,81	—	19,25	20,97
5,1	1,60	2,30	4,97	6,00	—	19,65	21,73
5,2	1,66	2,36	5,04	6,19	—	19,98	22,51
5,3	1,72	2,41	—	6,38	—	20,24	23,30
5,4	1,79	2,46	—	6,57	—	20,41	24,12
5,5	1,87	2,50	—	6,77	—	20,48	24,94
5,6	1,93	2,54	—	6,96	—	—	25,76
5,7	1,99	2,57	—	7,15	—	—	26,58
5,8	2,04	—	—	7,34	—	—	27,38
5,9	2,09	—	—	7,52	—	—	28,16
6,0	2,14	—	—	7,69	—	—	28,90
6,1	2,18	—	—	7,85	—	—	29,59
6,2	2,22	—	—	7,98	—	—	30,21
6,3	2,26	—	—	8,09	—	—	30,74
6,4	—	—	—	8,17	—	—	31,17
6,5	—	—	—	8,22	—	—	31,47
6,6	—	—	—	—	—	—	31,61

## Выбор диаметра и настройки клапана Leno™ MVT



**Корректирующие коэффициенты**
**Корректирующие коэффициенты для гликоля**

Температура, °C	Содержание этиленгликоля в воде, %						
	25	30	40	50	60	65	100
-40,0	1)	1)	1)	1)	0,89	0,88	1)
-17,8	1)	1)	0,93	0,91	0,90	0,89	0,86
4,4	0,95	0,95	0,93	0,92	0,91	0,90	0,87
26,6	0,96	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,88
48,9	0,97	0,96	0,95	0,94	0,93	0,92	0,90
71,1	0,98	0,98	0,96	0,95	0,94	0,94	0,95
93,3	1,00	0,99	0,97	0,96	0,95	0,95	0,92
115,6	2)	2)	2)	2)	2)	2)	0,94

1) Ниже точки замерзания.

2) Выше точки кипения.

**Пример.**

Требуемый расход — 30 м<sup>3</sup>/ч. Концентрация гликоля — 30%.

Расход после коррекции: 30 • 0,95 = 28 м<sup>3</sup>/ч.

**Выбор диаметра и настройки клапанов**
**Пример**
**Дано:**

Расчетный расход теплоносителя: G = 2,0 м<sup>3</sup>/ч.

ΔP<sub>ct</sub> = 15 кПа.

ΔP<sub>o</sub> = 45 кПа.

ΔP<sub>кл.</sub> = 10 кПа.

ΔP<sub>BD</sub> = ΔP<sub>o</sub> - ΔP<sub>ct</sub> - ΔP<sub>кл.</sub>.

ΔP<sub>BD</sub> = 45 - 15 - 10 = 20 кПа.

**Решение:**

1. Диаметр клапана принимаем DN = 20 мм, его настройка определяется по диаграмме на стр. 85:


$$G = 2,0 \text{ м}^3/\text{ч} \text{ и } \Delta P_{BD} = 20 \text{ кПа.}$$

2. Находим точку пересечения линий от А до В: для клапана с DN = 20 мм настройка равна 4,2.

3. Настройку также можно определить по формуле:

$$K_v = \frac{G}{\sqrt{\Delta P_{BD}}} = \frac{2,0}{\sqrt{0,20}} = 4,5 \text{ м}^3/\text{ч},$$

что соответствует настройке 4,2.



где


$\Delta P_{BD}$  — перепад давления на клапане MVT;

$\Delta P_{кл.}$  — перепад давления на клапане;

$\Delta P_{ct}$  — необходимое давление в стояке;

$\Delta P_o$  — существующее давление в стояке.


## Диаграммы для подбора и настройки клапанов Leno™ MVT




Настройка	Значение $K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
0,0	0,07
0,1	0,08
0,2	0,09
0,3	0,11
0,4	0,12
0,5	0,13
0,6	0,15
0,7	0,16
0,8	0,17
0,9	0,19
1,0	0,20
1,1	0,22
1,2	0,23
1,3	0,25
1,4	0,28
1,5	0,30
1,6	0,32
1,7	0,35
1,8	0,38
1,9	0,41
2,0	0,44
2,1	0,47
2,2	0,50
2,3	0,53
2,4	0,56
2,5	0,60
2,6	0,63
2,7	0,67
2,8	0,71
2,9	0,74
3,0	0,78
3,1	0,82
3,2	0,86
3,3	0,89
3,4	0,93
3,5	0,97
3,6	1,01
3,7	1,05
3,8	1,10
3,9	1,15
4,0	1,19
4,1	1,24
4,2	1,29
4,3	1,33
4,4	1,38
4,5	1,43
4,6	1,48
4,7	1,52
4,8	1,56
4,9	1,61
5,0	1,65
5,1	1,72
5,2	1,78
5,3	1,86
5,4	1,94
5,5	2,03
5,6	2,10
5,7	2,17
5,8	2,23
5,9	2,30
6,0	2,36
6,1	2,42
6,2	2,47
6,3	2,53




## Диаграммы для подбора и настройки клапанов Leno™ MVT (продолжение)



Настройка	Значение $K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
0,0	0,10
0,1	0,11
0,2	0,12
0,3	0,13
0,4	0,14
0,5	0,16
0,6	0,19
0,7	0,21
0,8	0,24
0,9	0,27
1,0	0,29
1,1	0,32
1,2	0,35
1,3	0,38
1,4	0,41
1,5	0,44
1,6	0,48
1,7	0,51
1,8	0,55
1,9	0,59
2,0	0,63
2,1	0,67
2,2	0,71
2,3	0,75
2,4	0,80
2,5	0,84
2,6	0,88
2,7	0,93
2,8	0,97
2,9	1,02
3,0	1,06
3,1	1,10
3,2	1,14
3,3	1,19
3,4	1,23
3,5	1,28
3,6	1,34
3,7	1,40
3,8	1,46
3,9	1,52
4,0	1,59
4,1	1,66
4,2	1,74
4,3	1,82
4,4	1,91
4,5	2,00
4,6	2,12
4,7	2,23
4,8	2,33
4,9	2,43
5,0	2,53
5,1	2,61
5,2	2,70
5,3	2,77
5,4	2,84
5,5	2,90
5,6	2,95
5,7	3,00





## Диаграммы для подбора и настройки клапанов Leno™ MVT (продолжение)




Настройка	Значение $K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
0,0	0,13
0,1	0,15
0,2	0,19
0,3	0,24
0,4	0,30
0,5	0,37
0,6	0,45
0,7	0,53
0,8	0,61
0,9	0,68
1,0	0,76
1,1	0,84
1,2	0,92
1,3	0,99
1,4	1,06
1,5	1,13
1,6	1,21
1,7	1,28
1,8	1,35
1,9	1,43
2,0	1,50
2,1	1,59
2,2	1,67
2,3	1,76
2,4	1,86
2,5	1,96
2,6	2,07
2,7	2,19
2,8	2,31
2,9	2,44
3,0	2,58
3,1	2,72
3,2	2,87
3,3	3,03
3,4	3,19
3,5	3,36
3,6	3,53
3,7	3,70
3,8	3,87
3,9	4,05
4,0	4,23
4,1	4,40
4,2	4,58
4,3	4,75
4,4	4,91
4,5	5,07
4,6	5,22
4,7	5,37
4,8	5,51
4,9	5,64
5,0	5,77
5,1	5,88
5,2	6,00



## Диаграммы для подбора и настройки клапанов Leno™ MVT (продолжение)




## Диаграммы для подбора и настройки клапанов Leno™ MVT (продолжение)




Настройка	Значение $K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
0,0	0,50
0,1	0,75
0,2	0,95
0,3	1,13
0,4	1,29
0,5	1,45
0,6	1,62
0,7	1,80
0,8	1,99
0,9	2,20
1,0	2,42
1,1	2,66
1,2	2,92
1,3	3,19
1,4	3,47
1,5	3,75
1,6	4,05
1,7	4,36
1,8	4,67
1,9	4,98
2,0	5,30
2,1	5,63
2,2	5,97
2,3	6,32
2,4	6,68
2,5	7,06
2,6	7,46
2,7	7,89
2,8	8,34
2,9	8,83
3,0	9,35
3,1	9,92
3,2	10,52
3,3	11,16
3,4	11,85
3,5	12,51
3,6	13,23
3,7	13,98
3,8	14,74
3,9	15,49
4,0	16,23
4,1	16,91
4,2	17,51
4,3	18,00




## Диаграммы для подбора и настройки клапанов Leno™ MVT (продолжение)




Настройка	Значение $K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
0,0	1,06
0,1	1,21
0,2	1,38
0,3	1,56
0,4	1,76
0,5	1,97
0,6	2,20
0,7	2,43
0,8	2,68
0,9	2,93
1,0	3,19
1,1	3,46
1,2	3,73
1,3	4,01
1,4	4,29
1,5	4,58
1,6	4,87
1,7	5,17
1,8	5,47
1,9	5,78
2,0	6,09
2,1	6,41
2,2	6,74
2,3	7,09
2,4	7,44
2,5	7,80
2,6	8,18
2,7	8,58
2,8	9,00
2,9	9,44
3,0	9,90
3,1	10,38
3,2	10,89
3,3	11,43
3,4	12,00
3,5	12,60
3,6	13,22
3,7	13,88
3,8	14,56
3,9	15,28
4,0	16,02
4,1	16,79
4,2	17,57
4,3	18,38
4,4	19,19
4,5	20,02
4,6	20,82
4,7	21,61
4,8	22,38
4,9	23,12
5,0	23,81
5,1	24,44
5,2	25,00
5,3	25,46
5,4	25,80
5,5	26,00



## Диаграммы для подбора и настройки клапанов Leno™ MVT (продолжение)



Настройка	Значение $K_v$ м³/ч
0,0	1,74
0,1	2,03
0,2	2,28
0,3	2,51
0,4	2,73
0,5	2,95
0,6	3,16
0,7	3,38
0,8	3,61
0,9	3,85
1,0	4,10
1,1	4,37
1,2	4,65
1,3	4,95
1,4	5,26
1,5	5,59
1,6	5,93
1,7	6,28
1,8	6,64
1,9	7,01
2,0	7,39
2,1	7,78
2,2	8,17
2,3	8,56
2,4	8,96
2,5	9,36
2,6	9,76
2,7	10,17
2,8	10,58
2,9	10,99
3,0	11,41
3,1	11,84
3,2	12,27
3,3	12,71
3,4	13,16
3,5	13,62
3,6	14,10
3,7	14,60
3,8	15,12
3,9	15,66
4,0	16,23
4,1	16,84
4,2	17,47
4,3	18,14
4,4	18,84
4,5	19,59
4,6	20,38
4,7	21,21
4,8	22,08
4,9	23,00
5,0	23,96
5,1	24,96
5,2	26,00
5,3	27,07
5,4	28,17
5,5	29,30
5,6	30,44
5,7	31,64
5,8	32,83
5,9	34,01
6,0	35,14
6,1	36,23
6,2	37,24
6,3	38,14
6,4	38,93
6,5	39,56
6,6	40,00



**Габаритные и присоединительные размеры**

**Габаритные и присоединительные размеры клапана Leno™ MVT**

DN, мм	ISO 228-1, размер резьбы, дюймы	L, мм	H, мм	S, мм	Масса, кг
15/15 LF	G 1/2	65	92	27	0,69
20	G 3/4	75	95	32	0,772
25	G 1	85	98	41	1,104
32	G 1 1/4	95	121	50	1,623
40	G 1 1/2	100	125	55	1,761
50	G 2	130	129	67	2,356

DN, мм	ISO 228-1, размер резьбы, дюймы	L, мм	H, мм	Масса, кг
15/15 LF	G 3/4 A	70	92	0,69
20	G 1 A	75	95	0,772

**Особенности клапанов  
Leno™ MVT**

Клапаны Leno™ MVT предназначены для гидравлической балансировки систем отопления, тепло- и холодоснабжения, ГВС.

Балансировка/гидравлическая наладка	•
Изменяемая настройка	•
Измерительная диафрагма	—
Самоуплотняющиеся измерительные ниппели	•
Цифровая шкала видна со всех сторон	•
Функция перекрытия (шаровой кран)	•
Слив и заполнение трубопроводов возможны с обеих сторон от клапана	•
Съемная рукоятка	•
Индикатор положения клапана	•
Возможность использовать шестигранник для перекрытия	•
Параллельное подключение к измерительным ниппелям	•
Блок дренажного крана и измерительных ниппелей может поворачиваться на 360°	•

Значения настройки указаны в верхней части клапана и видны со всех сторон.

Настройка блокируется при нажатии рукоятки вниз. Если настройка заблокирована, то функция перекрытия потока становится доступной и может быть использована без изменения настройки. Рукоятку можно разблокировать для настройки, нажав зеленый рычажок или с помощью 3-мм шестигранного ключа.

Чтобы предотвратить несанкционированное изменение настройки, рукоятку можно опломбировать с помощью пластиковой стяжки.

Слив и заполнение системы производятся с обеих сторон от клапана.

Для клапанов DN = 15 и 20 мм имеются модификации с наружной резьбой, для которых используются стандартные фитинги Danfoss. Клапан DN = 15 мм, согласно нормам DIN V 3838, спроектирован с соединением «евроконус».

Класс протечки клапанов Leno™ MVT соответствует классу A стандарта BS 7350 : 1990, шаровой кран полностью герметичен.

Точность измерения для Leno™ MVT составляет менее 8% при настроенных положениях клапанов от 25% открытия до полностью открытого. Точность соответствует BS 7350 : 1990.

Измерительные приборы должны быть оснащены измерительными иглами диаметром 3 мм. В память измерительных приборов Danfoss PFM 5001 внесены все соответствующие данные по клапанам.

Диаметры клапанов: DN = 15 мм (LF) — DN = 50 мм.

Класс давления: PN = 20 бар.

Испытательное давление: 30 бар.

Рабочая температура: от -20 до +120 °C.

Рекомендуемые настройки: 10–100% от значения K<sub>vs</sub>.

Корпус клапана выполнен из латуни, стойкой к вымыванию цинка.

Шар изготовлен из латуни с хромовым покрытием.

Уплотнительные кольца EPDM.

## Техническое описание

# Запорный клапан Leno™ MSV-S

### Описание и область применения



Общий вид клапана Leno™ MSV-S

Leno™ MSV-S — это новое поколение запорных клапанов, предназначенных для совместного применения с ручными балансировочными клапанами серии Leno™.



Leno™ MSV-S может использоваться в качестве высококачественной запорной арматуры в системах тепло- и холоснабжения зданий.


Запорный клапан Leno™ MSV-S имеет ряд особенностей:

- клапан имеет встроенный дренажный кран повышенной пропускной способности;
- оснащен съемной рукояткой для удобства монтажа клапана;
- запорная рукоятка может поворачиваться как влево, так и вправо для быстрого перекрытия клапана;
- для открытия дренажного крана используется 6-мм шестигранный торцевой ключ. При этом запорный винт зафиксирован в корпусе клапана и не потеряется;
- возможность измерения давления;
- дренажный кран закрыт защитной пластиковой крышкой;
- конструкция предусматривает возможность использования теплоизоляции, сохраняя доступ к запорной рукоятке.

Клапаны выпускаются DN = 15–50 мм с внутренней резьбой. Клапаны DN = 15 и 20 мм могут также поставляться с наружной резьбой.

### Примеры применения



**Примеры применения  
(продолжение)**

**Номенклатура и кодовые  
номера для заказа**
**Клапан Leno™ MSV-S с внутренней резьбой**

Эскиз	Материал	DN, мм	Пропускная способность $K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Слив воды*, л/ч	Размер внутр. резьбы, дюймы	Кодовый номер
	Латунь DZR**	15	3,0	281	R <sub>p</sub> 1/2	003Z4011
		20	6,0	277	R <sub>p</sub> 3/4	003Z4012
		25	9,5	316	R <sub>p</sub> 1	003Z4013
		32	18	305	R <sub>p</sub> 1 1/4	003Z4014
		40	26	208	R <sub>p</sub> 1 1/2	003Z4015
		50	40	308	R <sub>p</sub> 2	003Z4016

**Клапан Leno™ MSV-S с наружной резьбой**

Эскиз	Материал	DN, мм	Пропускная способность $K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Слив воды*, л/ч	Размер внутр. резьбы, дюймы	Кодовый номер
	Латунь DZR**	15	3,0	281	G 3/4***	003Z4111
		20	5,9	277	G 1	003Z4112

**Комплект клапанов Leno™ MVT и MSV-S**

Эскиз	Материал	DN, мм	Пропускная способность каждого клапана $K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Слив воды*, л/ч	Размер внутр. резьбы, дюймы	Кодовый номер
	Латунь DZR**	15	3,0	281	R <sub>p</sub> 1/2	003Z4151
		20	6,0	277	R <sub>p</sub> 3/4	003Z4152
		25	9,5	316	R <sub>p</sub> 1	003Z4153
		32	18	305	R <sub>p</sub> 1 1/4	003Z4154
		40	26	208	R <sub>p</sub> 1 1/2	003Z4155
		50	40	308	R <sub>p</sub> 2	003Z4156

\*Скорость слива определена при условии статического давления, равного 1 бар.
\*\*Стойкая к вымыванию цинка.
\*\*\*«Евроконус» по DIN V 3838.

**Номенклатура и кодовые  
номера для заказа  
(продолжение)****Дополнительные принадлежности**

Наименование	Кодовый номер
Заглушка зеленого цвета для рукоятки клапанов DN = 15–25 мм, 5 шт.	<b>003Z4210</b>
Заглушка зеленого цвета для рукоятки клапанов DN = 32–50 мм, 5 шт.	<b>003Z4211</b>

*Уплотнительные фитинги для соединения клапанов  
с наружной резьбой с полимерными и металлополимерными трубами*

Наружный диаметр и толщина стенки трубы, мм	Размер резьбы клапана, дюймы	Кодовый номер	
		труб из сшитого полиэтилена (PEX)	металлополимерных труб (Alupex)
12×1,1	G 3/4	<b>013G4150</b>	–
12×2	G 3/4	<b>013G4152</b>	–
14×2	G 3/4	<b>013G4154</b>	<b>013G4184</b>
15×1,7	G 3/4	<b>013G4165</b>	–
15×2,5	G 3/4	<b>013G4155</b>	–
16×1,5	G 3/4	<b>013G4157</b>	–
16×2	G 3/4	<b>013G4156</b>	<b>013G4186</b>
16×2,25	G 3/4	–	<b>013G4187</b>
17×2	G 3/4	<b>013G4162</b>	–
18×2	G 3/4	<b>013G4158</b>	<b>013G4188</b>
18×2,5	G 3/4	<b>013G4159</b>	–
20×2	G 3/4	<b>013G4160</b>	<b>013G4190</b>
20×2,5	G 3/4	<b>013G4161</b>	<b>013G4191</b>


*Уплотнительные фитинги для соединения клапанов  
с наружной резьбой с медными трубами*

Эскиз	Размеры резьбы фитинга, дюймы x мм	Кодовый номер
		G 3/4x15
	G 3/4x16	<b>013G4126</b>
	G 3/4x18	<b>013G4128</b>
	G 1x18	<b>013U0134</b>
	G 1x22	<b>013U0135</b>

**Устройство клапана  
Leno™ MSV-S**

Клапан Leno™ MSV-S:

1. Корпус клапана.
2. Запорный шар клапана.
3. Уплотнение шара.
4. Прижимное кольцо.
5. Шток шарового крана.
6. Крепежная втулка.
7. Защитное кольцо рукоятки.
8. Винт рукоятки.
9. Рукоятка.
- 10.Заглушка рукоятки.
- 11.Защитный колпачок.
- 12.Запорный винт дренажного крана.

**Технические  
характеристики****Материал и детали, контактирующие с водой**

Корпус клапана	Латунь DZR
Уплотнительные кольца	EPDM
Шар	Хромированная латунь
Уплотнение шара	Тefлон

Условное давление PN, бар	20
Испытательное давление P <sub>и</sub> , бар	30
Максимальный перепад давлений на клапане ΔP <sub>кл</sub> , бар	2,5
Максимальная температура перемещаемой среды T <sub>макс</sub> , °C	120
Минимальная температура перемещаемой среды T <sub>мин</sub> , °C	-20
Холдоноситель	Этиленгликоль, пропиленгликоль и HYCOOL (макс. 30%)


**Монтаж**

Перед установкой клапана трубопроводы системы должны быть промыты.

Следует предусмотреть свободное пространство вокруг клапана для его установки на трубопровод.

DN, мм	R1/R2*, мм
15	62/50
20	66/55
25	71/59
32	117/66
40	119/66
50	122/67

\*R1 — с рукояткой, R2 — без рукоятки.



Монтаж

**Съемная рукоятка**

- Снять защитный колпачок сверху рукоятки.
- Отвернуть фиксирующий винт и снять рукоятку.
- При установке рукоятки обратно на клапан следует повернуть ее до совмещения посадочных пазов.



Съемная рукоятка

**Перекрытие клапана**

Клапан можно перекрыть, поворачивая рукоятку либо вправо, либо влево.

Если рукоятка находится в положении параллельном оси клапана — клапан открыт.

Если рукоятка перпендикулярна корпусу — клапан закрыт.



Перекрытие клапана

**Слив**

Клапан оснащен дренажным краном, открыть который можно с помощью 6-мм шестигранного торцевого ключа, отвернув запорный винт.

При закрытом положении клапана слив будет возможен из трубопровода со стороны сливного крана.

Присоединительная резьба дренажного штуцера G ¾".



Слив

**Габаритные и  
присоединительные  
размеры**

DN, мм	Размер резьбы по ISO 228-1, дюймы	L	H	S	Масса, кг	
					мм	
15	G 1/2	91	61,7	27	0,4	
20	G 3/4	109	65,7	32	0,491	
25	G 1	99,5	70,5	41	0,719	
32	G 1 1/4	116	116,9	50	1,202	
40	G 1 1/2	118,5	118,9	55	1,312	
50	G 2	146	121,4	67	1,877	

DN, мм	Размер резьбы по ISO 228-1, дюймы	L	H	Масса, кг	
				мм	
15	G 3/4 A	101,25	92	0,419	
20	G 1 A	108,50	95	0,52	

Габаритные и присоединительные размеры клапана Leno™ MSV-S

## Техническое описание

**Ручной балансировочный клапан MNT****Описание и область применения**

Ручной балансировочный клапан MNT предназначен для использования в системах отопления и охлаждения зданий. Его следует устанавливать, как правило, в системах с постоянными гидравлическими характеристиками.

MNT сочетает в себе функции клапана переменного гидравлического сопротивления, перенастраиваемого вручную, и запорного клапана. MNT ограничивает максимальный расход

тепло- или холдоносителя через стояк или установку. Клапан снабжен измерительным ниппелем и дренажным краном, также используемым для измерения, что позволяет настраивать клапан по прибору Danfoss PFM 5001.



Клапан MNT предназначен для установки на подающем трубопроводе.

MNT в отличие от других клапанов имеет компактные габаритные размеры, что позволяет осуществлять монтаж в стесненных условиях.

Для удобства эксплуатации ось шпинделя всех клапанов расположена под углом 90° по отношению к дренажному крану и измерительным устройствам.

Клапаны MNT могут быть покрыты теплоизоляцией. Для этого используются специальные теплоизоляционные скорлупы, заказываемые отдельно в зависимости от температуры среды (до 80 или 120 °C).

Для присоединения к трубопроводам клапаны MNT имеют штуцеры с внутренней или наружной резьбой. Клапаны с наружной резьбой соединяются с трубопроводом при помощи резьбовых или приварных патрубков с накидными гайками.

**Пример применения**

**Номенклатура и кодовые номера для заказа**
**Клапан MNT**

Эскиз	DN, мм	Пропускная способность $K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Размер внутр. резьбы, дюймы	Кодовый номер
	15	1,6	R <sub>p</sub> 1/2	003Z2331
	20	2,5	R <sub>p</sub> 3/4	003Z2332
	25	4	R <sub>p</sub> 1	003Z2333
	32	6,3	R <sub>p</sub> 1 1/4	003Z2334
	40	10	R <sub>p</sub> 1 1/2	003Z2335
	50	16	R <sub>p</sub> 2	003Z2351

**Дополнительные принадлежности**

Эскиз	Наименование	Описание	Кодовый номер
	Рукоятка (черная) со шкалой настройки для клапанов MNT	DN = 15 мм	003L8155
		DN = 20 мм	003L8156
		DN = 25 мм	003L8157
		DN = 32 мм	003L8158
		DN = 40 мм	003L8158
		DN = 50 мм	003L8158
	Дренажный кран для MNT	–	003L8141
	Измерительный ниппель для дренажного крана	–	003L8143
	Изоляционная скорлупа из EPS (до 80 °C)	DN = 15 мм	003L8165
		DN = 20 мм	003L8166
		DN = 25 мм	003L8167
		DN = 32 мм	003L8168
		DN = 40 мм	003L8169
		DN = 50 мм	003L8164
	Изоляционная скорлупа из EPP (до 120 °C)	DN = 15 мм	003L8170
		DN = 20 мм	003L8171
		DN = 25 мм	003L8172
		DN = 32 мм	003L8173
		DN = 40 мм	003L8139
		DN = 50 мм	003L8138

**Технические характеристики**

Условное давление: 16 бар.  
 Испытательное давление: 25 бар.  
 Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5 бар (150 кПа).  
 Температура среды: от -20 до 120 °С.  
*Материал и детали, контактирующие с перемещаемой средой*  
 Металлические элементы: латунь.  
 Уплотнения: EPDM.

**Выбор диаметра и настройка клапанов****Пример**

Требуется подобрать балансировочный и запорный клапаны для стояка системы водяного отопления.

**Дано:**

Расчетный расход теплоносителя через стояк:  $G = 0,8 \text{ м}^3/\text{ч}$ .  
 Потери давления в стояке системы:  $\Delta P_{ct} = 0,15 \text{ бар (15 кПа)}$ .  
 Разность давлений в магистральных трубопроводах в точке присоединения стояка:  $\Delta P_o = 0,45 \text{ бар (45 кПа)}$ .  
 Условный диаметр стояка системы отопления: DN = 20 мм.

**Решение:**


1. Выбор запорного клапана MSV-S.  
 Обычно диаметр запорного клапана MSV-S принимается по диаметру стояка системы отопления, на котором он устанавливается. При этом потери давления в клапане  $\Delta P_s$  должны быть как можно меньше и определяются по его пропускной способности и расходу теплоносителя:

$$\Delta P_s = (G/K_v)^2 = (0,8/6)^2 = 0,018 \text{ бар (1,8 кПа)}.$$

2. Выбор балансировочного клапана MNT и его настройки.

Вычисляем требуемое значение потери давления в клапане MNT:


$$\Delta P_i = \Delta P_o - \Delta P_{ct} - \Delta P_s = 45 - 15 - 1,8 = 28,2 \text{ кПа.}$$



Принимаем диаметр клапана по диаметру стояка DN = 20 мм. По диаграмме (стр. 102, пример 1) находим величину настройки клапана. Для этого соединяем точку расчетного расхода ( $0,8 \text{ м}^3/\text{ч}$ ) на шкале G с точкой, вычисленной требуемой потерей давления в клапане MNT (28,2 кПа) на шкале  $\Delta P_{kl}$ , и продолжаем линию до шкалы  $K_v$ , где читаем значение:  $K_v = 1,5 \text{ м}^3/\text{ч}$ . Далее из этой точки проводим горизонтальную линию до пересечения с вертикальной шкалой настроек для клапана DN = 20 мм, где находим значение настройки балансировочного клапана MNT, равное 1,3.

**Значение  $K_v$  при различных настройках клапанов MNT**

DN, мм	К <sub>v</sub> , м <sup>3</sup> /ч, при разном количестве оборотов шпинделя клапана от закрытого положения							
	0,2	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,2
15	0,2	0,4	0,8	1,1	1,3	1,5	1,6	1,6
20	0,3	0,7	1,3	1,7	2	2,3	2,5	2,5
25	0,4	1,1	1,9	2,7	3,3	3,6	3,9	4
32	0,7	1,7	3,1	4,3	5,2	5,7	6,1	6,3
40	0,9	2,1	4,2	5,9	7,4	8,7	9,7	10
50	1,7	4,1	7,6	10,5	12,7	14	15,2	16

**Выбор диаметра и настройка клапанов  
(продолжение)**


На диаграмме значения расхода  $G$ ,  $\text{м}^3/\text{ч}$ , потери давления в клапане  $\Delta P_{\text{кл.}}$  (бар) и  $K_v$ ,  $\text{м}^3/\text{ч}$ , связаны зависимостью:

$$K_v = \frac{G}{\sqrt{\Delta P_{\text{кл.}}}}$$

**Измерение расхода и перепада давлений**
**Измерение расхода через клапаны MNT**

Перепад давлений на клапане MNT может быть измерен с помощью специального прибора компании «Данфосс» типа Danfoss PFM 5001 или аналогичного других производителей, который присоединяется к измерительным ниппелям клапана. Далее по измеренному перепаду давлений, диаметру клапана и его

настройке на диаграмме для выбора настроек клапана MNT находим фактический расход теплоносителя.

При измерении на MNT импульс давления от его выходного штуцера снимается через специальный измерительный ниппель, устанавливаемый на дренажном кране.


**Монтаж**

Клапан MNT предназначен для установки, как правило, на подающем трубопроводе для обеспечения возможности дренажа установки через кран на корпусе клапана.

Рекомендуется предусматривать сетчатый фильтр на подающем трубопроводе перед клапанами MNT с размером ячейки сетки не более 0,5 мм.


**Устройство***Клапан MNT*

1. Запорная рукоятка.
2. Запорный шпиндель.
3. Настроечный шпиндель.
4. Шкала настройки.
5. Кольцевое уплотнение.
6. Золотник клапана.
7. Корпус клапана.



Устройство клапана MNT

MNT имеет двойной шпиндель, который обеспечивает ограничение максимального расхода и полное закрытие клапана.

**Габаритные и присоединительные размеры**

Тип	L <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	S	Размер внутр. резьбы a, дюймы	Масса, кг
	мм						
MNT 15	65	48	15	28	27	R <sub>p</sub> 1/2	0,31
MNT 20	75	60	18	35	32	R <sub>p</sub> 3/4	0,40
MNT 25	85	75	23	45	41	R <sub>p</sub> 1	0,67
MNT 32	95	95	29	55	50	R <sub>p</sub> 1 1/4	1,10
MNT 40	100	100	31	55	55	R <sub>p</sub> 1 1/2	1,22
MNT 50	130	106	38	55	67	R <sub>p</sub> 2	2,00

Размеры клапана MNT с внутренней резьбой

## Техническое описание

# Ручные фланцевые балансировочные клапаны MNF DN = 15–400 мм, PN = 16 и 25 бар

### Описание и область применения



MNF DN = 15–150 мм



MNF DN = 200–400 мм

Ручные балансировочные клапаны MNF предназначены для монтажной наладки трубопроводных систем тепло- и холодоснабжения зданий и сооружений для обеспечения в них расчетного потокораспределения.

Клапаны позволяют менять и фиксировать их пропускную способность, имеют удобный индикатор настройки.


Балансировочные клапаны MNF оснащены герметичным затвором и игольчатыми измерительными ниппелями (кодовый номер 003Z0104) и могут одновременно использоваться в качестве запорной арматуры.

Настройка клапанов производится с помощью измерительного прибора Danfoss PFM 5001, после чего ограничитель подъема штока может быть заблокирован для защиты от несанкционированных изменений настройки.

### Основные характеристики

- Условный проход: 15–400 мм.
- Условное давление: 16 и 25 бар.
- Диапазон рабочих температур: –10...130 °C (PN = 16 бар) и –10...150 °C (PN = 25 бар).
- Клапаны устанавливаются на подающем или обратном трубопроводе системы.

### Пример применения



**Номенклатура и кодовые номера для заказа**
*MNF с измерительными ниппелями PN = 16 бар*

Эскиз	DN, мм	Пропускная способность $K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Макс. температура среды $T_{макс.}$ , °C	PN, бар	Кодовый номер
	15	3,1	130	16	003Z1185
	20	6,3			003Z1186
	25	9,0			003Z1187
	32	15,5			003Z1188
	40	32,3			003Z1189
	50	53,8			003Z1161
	65	93,4			003Z1162
	80	122,3			003Z1163
	100	200,0			003Z1164
	125	304,4			003Z1165
	150	400,8			003Z1166
	200	685,6	130	16	003Z1167
	250	952,3			003Z1168
	300	1380,2			003Z1169
	350	2046,1			003Z1190
	400	2584,6			003Z1191

*MNF с измерительными ниппелями PN = 25 бар*

Эскиз	DN, мм	Пропускная способность $K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	Макс. температура среды $T_{макс.}$ , °C	PN, бар	Кодовый номер
	15	3,1	150	25	003Z1192
	20	6,3			003Z1193
	25	9,0			003Z1194
	32	15,5			003Z1195
	40	32,3			003Z1196
	50	53,8			003Z1170
	65	93,4			003Z1171
	80	122,3			003Z1172
	100	200,0			003Z1173
	125	304,4			003Z1174
	150	400,8			003Z1175
	200	685,6	150	25	003Z1176
	250	952,3			003Z1177
	300	1380,2			003Z1178
	350	2046,1			003Z1197
	400	2584,6			003Z1198

**Принадлежности**

Наименование	Кодовый номер
Трубчатый измерительный ниппель, 2 шт.	003Z0108
Игольчатый измерительный ниппель, 2 шт.	003Z0104
Удлинитель ниппеля $l = 40$ мм, 2 шт.	003Z0103
Измерительная игла, 2 шт.	003Z0107
Рукоятка для клапана	DN = 15–50 мм
	DN = 65–150 мм
	DN = 200 мм
	DN = 250–300 мм
	DN = 350–400 мм


**Технические характеристики**
**MNF PN = 16 бар**

Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Пропускная способность $K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	3,1	6,3	9,0	15,5	32,3	53,8	93,4	122,3	200,0	304,4	400,8	685,6	952,3	1380,2	2046,1	2584,6
Условное давление PN, бар	16															
Максимальный перепад давлений на клапане $\Delta P_{kl}$ , бар	1,5															
Протечка	Класс А. В соответствии с ISO 5208															
Среда	Вода и водные растворы гликолов для систем отопления и охлаждения															
Максимальная температура среды $T_{max}$ , °C	130															
Присоединение	Фланцевое. В соответствии с EN 1092-2															
Масса, кг	2,3	2,9	3,8	5,6	7,2	9,4	17	21	32	43	56	231	354	497	747	890
Материал корпуса	Чугун EN-GJL 250 (GG 25)															
Материал уплотнений	EPDM															
Материал золотника	CW602N					CuSn5Zn5Pb5					Нержавеющая сталь					

**MNF PN = 25 бар**


Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Пропускная способность $K_{vs}$ , м <sup>3</sup> /ч	3,1	6,3	9,0	15,5	32,3	53,8	93,4	122,3	200,0	304,4	400,8	685,6	952,3	1380,2	2046,1	2584,6
Условное давление PN, бар	25															
Максимальный перепад давлений на клапане $\Delta P_{kl}$ , бар	2,0															
Протечка	Класс А. В соответствии с ISO 5208															
Среда	Вода и водные растворы гликолов для систем отопления и охлаждения															
Максимальная температура среды $T_{max}$ , °C	150															
Присоединение	Фланцевое. В соответствии с EN 1092-2															
Масса, кг	2,3	3,0	3,8	5,8	7,2	9,4	17	21	33	43	56	228	345	488	748	900
Материал корпуса	Ковкий чугун EN-GJS 400-15 (GGG 40.3)															
Материал уплотнений	EPDM															
Материал золотника	CW602N					CuSn5Zn5Pb5					Нержавеющая сталь					

Материал корпуса клапана	PN, бар	Предельное рабочее давление $P_p$ , бар, при температуре T			
		-10 °C	120 °C	130 °C	150 °C
EN-GJL 250 (MNF DN = 15–150 мм)	16	16	16	15,5	—
EN-GJL 250 (MNF DN = 200–400 мм)	16	16	16	15,5	—
EN-GJS 400-15 (MNF DN = 15–150 мм)	25	25	25	—	24,3
EN-GJS 400-15 (MNF DN = 200–400 мм)	25	25	25	—	24,3



**Устройство**
**Клапан MNF**

1. Корпус клапана (MNF PN 16 EN-GJL20; MNF PN 25 EN-GJS400-15 (40.3)).
2. Игольчатый измерительный ниппель (для MNF DN = 200–400 мм ниппели установлены в стенке корпуса клапана).
3. Золотник.
- 3.1. Упругое уплотнение затвора.
4. Шпиндель.
5. Ограничитель подъема хода штока под шестигранный торцевой ключ.
6. Сальник.
7. Маховик со шкалой:
  - DN = 15–150 мм — из пластика,
  - DN = 200–400 мм — металлический.
 7.1. Шкала.
8. Винт-ограничитель подъема штока клапана.
9. Шпиндель.
10. Уплотнение сальника.
11. Крышка.
12. Болт для крепления крышки.
13. Прокладка.
14. Защитный колпак для винта-ограничителя хода штока.



**Определение настроек  
клапанов при  
использовании в системе  
водного раствора  
этиленгликоля****Расчет корректирующего коэффициента**Химическая формула этиленгликоля:  $C_2H_6O_2$ .

Плотность при 20 °C:

 $\rho_{\text{воды}} = 1 \text{ кг/дм}^3$ , $\rho_{\text{гликоля}} = 1,338 \text{ кг/дм}^3$ .

$$G_{\text{смеси}} = \frac{G_{\text{воды}}}{\sqrt{\text{Доля воды} \cdot \rho_{\text{воды}} + \text{Доля гликоля} \cdot \rho_{\text{гликоля}}}}$$

Содержание этиленгликоля в воде, %	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Корректирующий коэффициент	1,0	0,983	0,968	0,953	0,939	0,925	0,912	0,899	0,887	0,876	0,864

**Пример**

Определить фактический расход 30%-ного раствора этиленгликоля в воде, проходящего через клапан.

MNF DN = 65 мм, настроенный на позицию «4», при измеренном на нем перепаде давлений 0,6 бар.

По диаграмме (стр. 114) расход воды, проходящей через клапан, по условию примера составляет 30 м<sup>3</sup>/ч.

Используя корректирующий коэффициент, рассчитывается расход раствора этиленгликоля:


$$G_{\text{смеси}} = 30 \text{ м}^3/\text{ч} \cdot 0,953 = 28,6 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Данный расчет применим ко всем типам клапанов.

**Монтаж**


Клапан следует устанавливать так, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением движения перемещаемой среды. Для предотвращения возникновения турбулентности потока, которая влияет на точность настройки клапана, рекомендуется обеспечивать указанные на рисунке размеры прямых участков трубопровода до и после клапана (D — диаметр клапана).

При невыполнении этих требований погрешность настройки клапана на необходимый расход может достигнуть 20%.



Монтаж клапана MNF

## Выбор диаметра и настройка клапанов

**Пример**

Для клапана MNF DN = 65 мм выбрать настройку при расходе воды 16 м<sup>3</sup>/ч и перепаде давлений на нем 5 кПа.


**Вычисление настройки клапана**

На диаграмме линией соединяются точки значения расхода 16 м<sup>3</sup>/ч и перепада давлений 5 кПа, которая продолжается до пересечения

со шкалой  $K_v$ . Затем от точки на шкале  $K_v$  проводится горизонтальная линия, которая пересекает шкалы со значениями настроек клапанов, допускаемых для выбора диаметров.

В данном случае для клапана DN = 65 мм настройка равна 7,0.

## Диаграммы для подбора и настройки клапанов MNF



Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5/2,0 бар.  
Максимальная скорость перемещаемой среды: 4 м/с.  
Кавитация должна быть исключена.





Диаграмма для настройки клапана MNF DN = 15 мм



Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5/2,0 бар.  
Максимальная скорость перемещаемой среды: 4 м/с.  
Кавитация должна быть исключена.




Диаграмма для настройки клапана MNF DN = 20 мм

## Диаграммы для подбора и настройки клапанов MNF (продолжение)




Диаграмма для настройки клапана MNF DN = 25 мм

Кол-во оборотов шпинделя	$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
1	1,61
2	6,0
3	8,38
4	9,01

Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5/2,0 бар.  
Максимальная скорость перемещаемой среды: 4 м/с.  
Кавитация должна быть исключена.

## Расходная характеристика






Диаграмма для настройки клапана MNF DN = 32 мм

Кол-во оборотов шпинделя	$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
1	3,53
2	7,56
3	12,32
4	15,54

Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5/2,0 бар.  
Максимальная скорость перемещаемой среды: 4 м/с.  
Кавитация должна быть исключена.

## Расходная характеристика



## Диаграммы для подбора и настройки клапанов MNF (продолжение)




Диаграмма для настройки клапана MNF DN = 40 мм

Кол-во оборотов шпинделя	K <sub>v</sub> , м <sup>3</sup> /ч
1	4,19
2	9,98
3	16,42
4	22,13
5	28,14
6	32,31

Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5/2,0 бар.  
Максимальная скорость перемещаемой среды: 4 м/с.  
Кавитация должна быть исключена.

## Расходная характеристика






Диаграмма для настройки клапана MNF DN = 50 мм

Кол-во оборотов шпинделя	K <sub>v</sub> , м <sup>3</sup> /ч
1	7,4
2	15,8
3	26,7
4	36,9
5	46,2
6	53,8

Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5/2,0 бар.  
Максимальная скорость перемещаемой среды: 4 м/с.  
Кавитация должна быть исключена.

## Расходная характеристика



## Диаграммы для подбора и настройки клапанов MNF (продолжение)




Диаграмма для настройки клапана MNF DN = 65 мм

Кол-во оборотов шпинделя	$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
1	2,6
2	8,8
3	21,6
4	39,0
5	49,8
6	58,5
7	69,3
8	79,0
9	87,8
9,5	93,4

Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5/2,0 бар.  
Максимальная скорость перемещаемой среды: 4 м/с.  
Кавитация должна быть исключена.

## Расходная характеристика




Диаграмма для настройки клапана MNF DN = 80 мм

Кол-во оборотов шпинделя	$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
1	5,8
2	9,9
3	24,5
4	48,5
5	71,3
6	87,0
7	96,4
8	109,3
9,5	122,3

Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5/2,0 бар.  
Максимальная скорость перемещаемой среды: 4 м/с.  
Кавитация должна быть исключена.

## Расходная характеристика



## Диаграммы для подбора и настройки клапанов MNF (продолжение)




Диаграмма для настройки клапана MNF DN = 100 мм

Кол-во оборотов шпинделя	$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
1	8,3
2	32,4
3	72,9
4	107,2
5	128,2
6	152,8
7	180,0
8	200,0

Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5/2,0 бар.  
Максимальная скорость перемещаемой среды: 4 м/с.  
Кавитация должна быть исключена.




Диаграмма для настройки клапана MNF DN = 125 мм

Кол-во оборотов шпинделя	$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
1	10,3
2	35,4
3	73,0
4	114,9
5	150,5
6	185,2
7	225,1
8	261,1
9	294,2
9,5	304,4

Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5/2,0 бар.  
Максимальная скорость перемещаемой среды: 4 м/с.  
Кавитация должна быть исключена.



## Диаграммы для подбора и настройки клапанов MNF (продолжение)




Диаграмма для настройки клапана MNF DN = 150 мм

Кол-во оборотов шпинделя	$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
1	21,4
2	48,5
3	99,8
4	162,0
5	214,0
6	260,9
7	304,1
8	354,6
9,5	400,8

Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5/2,0 бар.  
Максимальная скорость перемещаемой среды: 4 м/с.  
Кавитация должна быть исключена.

## Расходная характеристика





Диаграмма для настройки клапана MNF DN = 200 мм



Кол-во оборотов шпинделя	$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
2	198,2
3	305,3
4	397,5
5	474,0
6	530,4
7	586,8
8	645,9
10	685,6

Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5/2,0 бар.  
Максимальная скорость перемещаемой среды: 4 м/с.  
Кавитация должна быть исключена.


## Расходная характеристика



## Диаграммы для подбора и настройки клапанов MNF (продолжение)



## Диаграммы для подбора и настройки клапанов MNF (продолжение)



Кол-во оборотов шпинделя	$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
2	249,06
4	634,4
5	844,72
6	1041,93
8	1369,45
10	1580,67
13	1844,74
15	2046,14

Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5/2,0 бар.  
Максимальная скорость перемещаемой среды: 4 м/с.  
Кавитация должна быть исключена.

## Расходная характеристика





Диаграмма для настройки клапана MNF DN = 350 мм



Кол-во оборотов шпинделя	$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
2	371,75
4	875,26
5	1109,31
6	1328,86
8	1705,24
10	1980,56
13	2287,81
16	2584,95

Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5/2,0 бар.  
Максимальная скорость перемещаемой среды: 4 м/с.  
Кавитация должна быть исключена.

## Расходная характеристика




Диаграмма для настройки клапана MNF DN = 400 мм



**Габаритные и  
присоединительные  
размеры**

The technical drawings illustrate four configurations of the MNF valve assembly:

- Top Left:** DN = 15–50 MM. Shows a side view with dimensions  $H_1$ ,  $L$ ,  $D$ ,  $A$ ,  $DN$ , and  $D1/nxd$ .
- Top Right:** DN = 65 MM. Shows a side view with dimensions  $H_1$ ,  $L$ ,  $D$ ,  $A$ ,  $DN$ , and  $D1/nxd$ .
- Bottom Left:** DN = 80–150 MM. Shows a side view with dimensions  $H_1$ ,  $L$ ,  $D$ ,  $A$ ,  $DN$ , and  $D1/nxd$ .
- Bottom Right:** DN = 200–400 MM. Shows a top-down view with dimensions  $H_1$ ,  $H_2$ ,  $D$ ,  $A$ ,  $DN$ , and  $D1/nxd$ .

**Table:** Габаритные и присоединительные размеры клапана MNF

DN, мм	L	$H_1$	$H_2$	A	PN = 16 бар			PN = 25 бар		
					D	D1	$n^* \times d$	D	D1	$n^* \times d$
					мм					
15	130	80	—	78	95	65	4x14	95	65	4x14
20	150	90	—	78	105	75	4x14	105	75	4x14
25	160	105	—	78	115	85	4x14	115	85	4x14
32	180	110	—	78	140	100	4x19	140	100	4x19
40	200	125	—	78	150	110	4x19	150	110	4x19
50	230	125	—	78	165	125	4x19	165	125	4x19
65	290	187	—	140	185	145	4x19	185	145	8x19
80	310	205	—	140	200	160	8x19	200	160	8x19
100	350	222	—	140	220	180	8x19	235	190	8x23
125	400	251	—	140	250	210	8x19	270	220	8x28
150	480	247	—	140	285	240	8x19	300	250	8x28
200	600	721	533	360	340	295	12x23	360	310	12x28
250	730	808	617	400	405	355	12x28	425	370	12x31
300	850	855	664	400	460	410	12x28	485	430	16x31
350	980	910	729	500	520	470	16x28	555	490	16x34
400	1100	960	762	500	580	525	16x31	620	550	16x37

\*  $n$  — количество отверстий во фланце.

Габаритные и присоединительные размеры клапана MNF

## Техническое описание

# Прибор PFM 5001 Standard для измерения перепада давлений и расхода

### Описание и область применения



Прибор PFM 5001 предназначен для измерения перепада давлений, расхода и температуры, а также для проведения гидравлической балансировки систем тепло- и холодоснабжения. PFM 5001 позволяет преобразовывать измеренный перепад давлений в расход. Таким образом, имеется возможность определить расходы в стояках и ветвях трубопроводной сети и легко ее сбалансировать.

#### *Три отдельных блока*

- Основной измерительный блок для измерения перепада давления и температуры (радиопередатчик).
- Смартфон или ПК с Bluetooth, используемый для отображения результатов (в комплект поставки не входит).
- Конвертер сигнала из радио в Bluetooth.

Внутри основного измерительного блока находится дифференциальный преобразователь давления для точной обработки данных. Датчик давления корректирует значение расхода для различных сред, например для воды с добавлением антифриза, в системах холода-снабжения.

#### *Многостояковая система*

Прибор PFM 5001 способен сбалансировать многостояковую систему отопления путем моделирования этой системы на основе

показаний расчетов каждого стояка. Эта функция значительно сокращает время, необходимое для увязки всей системы.

#### *Точность измерения*

В основе принципа действия прибора PFM 5001 лежат современные цифровые технологии, которые позволяют компенсировать погрешности измерения давления, такие как зависимость от температуры и нелинейность. На входе измерительного блока имеется обводной байпас для установки «нулевой точки» для повышения точности измерения малых перепадов давления, а также для выпуска воздуха из измерительных шлангов.

Прибор PFM 5001 можно подключить к высоконому датчику температуры через коаксиальный разъем.

Датчик температуры может быть подключен в один из ниппелей клапана, предназначенных для измерения давлений, и может подключаться к клапанам с 3-мм игольчатыми ниппелями.

Память прибора PFM 5001 содержит технические характеристики балансировочных клапанов Danfoss, а также клапанов других производителей.

#### *Автономный режим измерения*

Прибор PFM 5001 позволяет производить ряд измерений во времени по задаваемой

программе и сохранять информацию о них в памяти измерительного блока. Впоследствии данные измерений могут быть переданы в вычислительный блок(смартфон или ПК) для обработки и визуализации.

### Особенности


- Раздельные блоки для измерения и вычисления.
- В качестве вычислительного блока используется смартфон с операционной системой Android (в комплект поставки не входит). Блоки измерения и вычисления обмениваются информацией через Bluetooth-соединение.

- Расширение рабочего диапазона с помощью дополнительных датчиков и роутеров.
- Возможность выбирать различные единицы измерения давления (кПа, бар и т.д.).
- Точное измерение давления благодаря встроенному датчику перепада давления и 24-битному АЦП.
- Гидравлический байпас для точного измерения малого значения перепада давлений.
- Выносной датчик температуры типа PT-100.
- Работа с проектами — балансировка целой системы.
- Программируемый автономный запоминающий режим.
- Питание основного блока с помощью сменных аккумуляторных батарей.

### Использование

Чтобы измерить давление, прибор PFM 5001 должен быть подключен к измерительным ниппелям с двух сторон клапана с помощью измерительных игл, соединителей и шлангов. Если измерения проводятся под высоким статическим давлением, настоятельно рекомендуется подключать сначала красный измерительный ниппель для защиты мембранны измерительного блока. Если

подключить сначала синий измерительный ниппель, есть вероятность повреждения блока. Результаты измерения могут быть отображены на дисплее смартфона с операционной системой Android. Максимальный радиус передачи сигнала между смартфоном составляет 30 м, но может быть увеличен до 100 м путем подключения трех роутеров.





### Как производить измерения

- Выберите производителя.
- Выберите тип клапана.
- Выберите размеры клапана.
- Выберите преднастройки.
- Соедините клапан с измерительным блоком.
- Обнулите настройки.
- Измерьте расход.

### Габаритные размеры

#### Измерительный блок PFM 5001



**Габаритные размеры  
(продолжение)****Преобразователь сигнала****Номенклатура  
и кодовые номера для  
оформления заказа**

Наименование	Кол-во в упаковке, шт.	Кодовый номер
PFM 5001 Standard, 10 бар*	1	003L8345
PFM 5001 Standard, 20 бар*	1	003L8346

\*Во всех версиях присутствуют датчики давления и роутеры.

**Технические  
характеристики**

Диапазон измерений давления, кПа	0–1000 или 0–2000
Условное давление, бар	10 или 20
Испытательное давление, бар	12 или 22
Погрешность измерения давления, % от диапазона	0,15
Погрешность измерения температуры, % от диапазона	0,25
Влияние статического давления, Па	±200
Допустимая температура среды при измерении давлений, °C	От –5 до 90
Рабочая температура окружающей среды, °C	От –5 до 50
Температура транспортировки и хранения, °C	От –5 до 70
Датчик температуры	Цифровой Pt 100
Источник питания	Батарея Li Ion, 3,6 В, 950 мА
Продолжительность работы, ч	Макс. 120
Продолжительность зарядки, ч	7
Частота передачи данных по радиоканалу	869,025 МГц
Количество роутеров	Макс. 3
Радиус передачи сигнала на открытом воздухе с тремя роутерами, м	100
Скорость соединения, бит/с	9600
Мощность передатчика, мВт	25
Радиус передачи на открытом воздухе, м	До 30
Продолжительность записи данных	От 1 с до 24 ч
Количество записей в памяти	Макс. 3000
Габариты (Ш×В×Г), мм	77×19×25
Масса, г	620
Класс защиты	IP65
Период калибровки*, мес	12

\*Прибор поверке не подлежит.

**Дополнительные  
принадлежности и  
запасные части**

Тип	Кол-во в комплекте	Кодовый номер
Комплект измерительных шлангов (2×1,5 мм)	2	<b>003L8210</b>
Аккумулятор для измерительного блока	1	<b>003L8214</b>
Роутер с антенной	1	<b>003L8215</b>
Ремешок для измерительного блока	1	<b>003L8224</b>
Фильтр для измерительного блока	2	<b>003L8231</b>
Сетевой адаптер для измерительного блока	1	<b>003L8234</b>
Быстроразъемное соединение для измерительного шланга	1	<b>003L8237</b>
Пластиковый фиксатор для одновременного подключения измерительных игл к клапану	1	<b>003L8251</b>
Переходники $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	2	<b>003L8272</b>
Переходники $\frac{3}{4} \times 3$ -мм измерительные иглы	1	<b>003L8273</b>
Измерительные иглы	2	<b>003L8279</b>
Температурный датчик, 3-мм, -20...120 °C	1	<b>003L8288</b>
Конвертер сигнала Bluetooth/радио	1	<b>003L8338</b>
Измерительный модуль, 10 бар (российская версия)	1	<b>003L8339</b>
Измерительный модуль, 20 бар (российская версия)	1	<b>003L8340</b>
Измерительный модуль, 10 бар	1	<b>003L8341</b>
Измерительный модуль, 20 бар	1	<b>003L8342</b>
Чемодан для трех роутеров и измерительного модуля	1	<b>003L8347</b>

## Техническое описание

# Терmostатический балансировочный клапан АНТ

### Описание и область применения



Терmostатический балансировочный клапан АНТ (базовая версия) — регулятор температуры прямого действия, предназначен для стабилизации температуры и минимизации

расхода воды в циркуляционных стояках систем горячего водоснабжения (ГВС).

На основе базовой версии могут быть реализованы 2 варианта регулятора, обеспечивающих периодическую дезинфекцию трубопроводной сети системы ГВС:

- автоматический регулятор прямого действия с термоэлементом для режима дезинфекции;
- регулятор с электроприводом типа TWA, управляемым специализированным контроллером каскадной дезинфекции стояков системы ГВС по команде встроенного в регулятор термодатчика.

Устройство и характеристики регуляторов с режимом дезинфекции приведены в отдельных технических описаниях, предоставляемых по запросу.

### Основные функции АНТ

Клапан АНТ (базовая версия) имеет сменный термоэлемент, который может быть настроен на поддержание температуры воды в циркуляционном стояке системы ГВС в диапазоне от 35 до 60 °C.


Он позволяет периодически промывать стояк системы максимальным расходом воды при перенастройке клапана на пониженную температуру.

АНТ обеспечивает экономию воды, исключая ее слив через водоразборные краны для достижения требуемой температуры.

Специальные присоединительные патрубки для балансировочного клапана с шаровыми кранами позволяют при необходимости перекрыть циркуляционный стояк и демонтировать клапан без слива воды из трубопроводной сети.

Установленные в системе базовые версии АНТ могут быть легко и быстро преобразованы в версии с функциями дезинфекции. Такая модернизация АНТ, а также периодическая смена их термоэлементов возможны без демонтажа клапанов.


### Пример применения



**Устройство**

Базовая версия клапана АНТ

1. Корпус.
2. Пружина безопасности.
3. Золотник.
4. Термоэлемент.
5. Настроечная рукоятка.
6. Кольцевые уплотнения.
7. Пружина.
8. Шкала настройки.
9. Пробка отверстия для терmostата дезинфекции.
10. Золотник для терmostата дезинфекции.
11. Заглушка отверстия для ключа.
12. Пробка отверстия для термометра.
13. Сальниковое уплотнение термоэлемента из EPDM.

**Работа клапана АНТ**

АНТ — пропорциональный регулятор температуры прямого действия.

Термоэлемент (4) (рис. Устройство базовой версии клапана АНТ) при изменении температуры воды воздействует на конус клапана (3).

Когда температура воды повышается сверх установленного на регуляторе значения, термочувствительное вещество в термоэлементе расширяется и перемещает конус клапана в сторону закрытия, что приводит к сокращению циркуляции воды через стояк, вплоть до полного прекращения. При снижении температуры происходит обратный процесс: термоэлемент открывает клапан и расход воды в стояке увеличивается. Клапан

уравновешивается, когда температура воды соответствует заданной. Если температура воды будет выше заданного значения на 5 °C, клапан АНТ полностью закроется.

Характеристика регулирования балансировочного клапана АНТ представлена на соответствующем рисунке (см. ниже).

Специальное уплотнение (13) защищает термоэлемент от прямого контакта с водой, что обеспечивает его долговечность и точность регулирования.

Защитная пружина (2) предотвращает повреждение термоэлемента при существенном повышении температуры сверх заданного значения.

**Технические характеристики**

Условное давление PN: 10 бар.

Испытательное давление P<sub>t</sub>: 16 бар.

Максимальная температура горячей воды T<sub>макс.</sub>: 100 °C.

Пропускная способность K<sub>v</sub>:

- клапана DN = 15 мм: 1,5 м<sup>3</sup>/ч,
- клапана DN = 20 мм: 1,8 м<sup>3</sup>/ч.


Гистерезис: 1,5 K.

*Материал и детали, контактирующие с перемещаемой средой*

Металлические элементы: бронза Rg5.

Уплотнения: EPDM.

Пружина: нержавеющая сталь.


**Характеристика регулирования**

Характеристика регулирования клапана АНТ (базовая версия)

**Настройка**

Температурная настройка клапана АНТ

1. Шкала температурной настройки;
2. Кольцо настройки;
3. Заглушка настроичного винта;
4. Отверстие для удаления заглушки;
5. Отверстие в винте настройки под шестигранный ключ;
6. Метка температурной настройки.



Температурная настройка клапана АНТ

Диапазон настройки АНТ: от 35 до 60 °C.

Заводская настройка: 50 °C.

Для того чтобы АНТ настроить на требуемую температуру, необходимо:

- удалить пластмассовую заглушку (3) на торце термоэлемента, подцепив ее отверткой через отверстие (4);
- повернуть винт настройки температуры (5) шестигранным 2-мм штифтовым ключом так, чтобы метка (6) на кольце настройки (2) совпала со значением температуры на шкале (1);
- поставить на место заглушку настроичного винта.

Температурную настройку рекомендуется проверять с помощью термометра, устанавливаемого на циркуляционном стояке за последним водоразборным краном. При этом возможна разница между измеренной температурой и значением настройки клапана АНТ из-за потерь теплоты по длине циркуляционного стояка.

**Пример определения настройки**

Необходимо поддерживать температуру воды у последнего водоразборного крана на уровне 50 °C.


По расчету вода между краном и нижней точкой стояка, где установлен клапан АНТ, остывает на 3 °C.

Требуемая температура настройки АНТ будет равна:

$$T = 50 - 3 = 47 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

После настройки клапана АНТ температура у последнего водоразборного крана стояка определяется с помощью термометра.


**Расходные характеристики АНТ**



Temperatura воды при различной настройке клапана АНТ, °C						K <sub>v</sub> , м <sup>3</sup> /ч
60	55	50	45	40	35	
65	60	55	50	45	40	0
62,5	57,5	52,5	47,5	42,5	37,5	0,181
60	55	50	45	40	35	0,366
57,5	52,5	47,5	42,5	37,5	32,5	0,542
55	50	45	40	35	30	0,711
52,5	47,5	42,5	37,5	32,5		0,899
50	45	40	35	30		1,062
47,5	42,5	37,5	32,5			1,214
45	40	35	30			1,331
42,5	37,5	32,5				1,420
40	35	30				1,487
37,5	32,5					1,505
35	30					1,505
32,5						1,505
30						1,505

Зависимость K<sub>v</sub> клапана АНТ DN = 15 мм от его настройки и температуры воды

**Расходные характеристики АНТ  
(продолжение)**



Temperatura воды при различной настройке клапана АНТ, °C						$K_v, \text{m}^3/\text{ч}$
60	55	50	45	40	35	
65	60	55	50	45	40	0
62,5	57,5	52,5	47,5	42,5	37,5	0,172
60	55	50	45	40	35	0,366
57,5	52,5	47,5	42,5	37,5	32,5	0,556
55	50	45	40	35	30	0,738
52,5	47,5	42,5	37,5	32,5		0,921
50	45	40	35	30		1,106
47,5	42,5	37,5	32,5			1,286
45	40	35	30			1,440
42,5	37,5	32,5				1,574
40	35	30				1,671
37,5	32,5					1,737
35	30					1,778

Зависимость  $K_v$  клапана АНТ DN = 20 мм от его настройки и температуры воды

**Номенклатура и кодовые  
номера для заказа****Клапан АНТ**

DN, мм	Кодовый номер
15	<b>003Z1525</b>
20	<b>003Z1530</b>

**Дополнительные принадлежности**

Эскиз	Наименование	Описание	Кодовый номер
	Термостатический элемент клапана АНТ (базовая версия)	DN = 15 мм	<b>003Z2033</b>
		DN = 20 мм	
	Комплект присоединительных фитингов с шаровыми кранами	G 1/2" × Rp 1/2"	<b>003Z1027</b>
		G 3/4" × Rp 3/4"	<b>003Z1028</b>
	АНТ, модуль дезинфекции	DN 15, 20	<b>003Z2021</b>
	Термометр с адаптером для установки	DN 15, 20	<b>003Z1023</b>

**Габаритные  
и присоединительные  
размеры**

DN, мм	H	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	A	a	Масса, кг
	мм	дюймы				
15	79	75	215	R <sub>p</sub> 1/2"	R <sub>p</sub> 1/2"	0,58
20	92	80	230	R <sub>p</sub> 3/4"	R <sub>p</sub> 3/4"	0,65

Размеры клапана АНТ